

REMOÇÃO CORRETA DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS

Fatos e luvas de proteção contra produtos químicos AlphaTec® de tipo 3 e 4

Boa prática – trabalhar com um fato de proteção contra produtos químicos

- Os fatos de proteção contra produtos químicos apenas ajudarão a protegê-lo(a) se forem:
 - corretamente selecionados;
 - devidamente ajustados;
 - utilizados para o ambiente correto;
 - NÃO estiverem rasgados, cortados ou apresentarem outros danos.
- Preste atenção a colegas que estejam a trabalhar nas proximidades.
- Pessoas não ativas na zona perigosa devem usar vestuário de proteção em caso de emergência.
- Não retire o seu vestuário de proteção contra produtos químicos e/ou equipamentos de proteção individual (EPI) acessórios enquanto estiver a trabalhar numa área perigosa.
- VOCÊ é responsável pela sua própria segurança e bem-estar!



Utilizar o sistema de parceiros

Pessoas que são emparelhadas para assumir responsabilidade pela segurança mútua e para garantir que os equipamentos de proteção individual (EPI) são usados corretamente.



1 Antes de despir o fato

- Elimine sempre o máximo de contaminação possível antes de entrar na área de lavagem ou no vestiário.
- Se necessário, utilize um chuveiro de descontaminação.
- Desloque-se para uma área designada de descontaminação, afastada dos perigos do local de trabalho.
- Quando possível, coloque-se sobre um saco de descontaminação para a eliminação do fato.
- Idealmente, encoste-se a algo para ter maior estabilidade.



2 Utilizar o sistema de parceiros

- Em função da avaliação dos riscos e do nível de contaminação, poderá ser necessário um "parceiro" que também esteja devidamente protegido para o(a) ajudar a despir o seu fato de proteção contra produtos químicos.
- Neste caso, está a ser utilizado um parceiro para realçar as boas práticas.
- O seu parceiro deve ter recebido formação para garantir que é seguido o procedimento correto de remoção.
- Retire cuidadosamente a fita resistente a produtos químicos para evitar o risco de contaminação subsequente.



3 Retirar os elementos de vedação do fato

- Se o fato tiver sido vedado com fita adesiva, puxe-a cuidadosamente para a descolar.
- Evite qualquer risco de contaminação subsequente.
- O parceiro localiza o fecho de correr exterior por baixo do queixo.
- O parceiro des aperta cuidadosamente o fecho até à cintura.
- O parceiro abre a aba interior e des aperta o fecho de correr interior vermelho.



4 Remoção do capuz

- Utilizando ambas as mãos, o parceiro segura o capuz pela zona das têmporas.
- O parceiro puxa o capuz para cima e para trás para o retirar da cabeça.



5 Remoção do fato

- O parceiro enrola o capuz para fora para minimizar o contacto com superfícies contaminadas do fato.
- O parceiro puxa o fato para baixo a partir dos ombros e até à cintura, enrolando-o para fora.



6 Remoção das luvas

- Siga sempre as instruções de remoção do fabricante.
- O parceiro segura a luva para ajudar a retirar o braço da manga.
- O utilizador retira um braço e coloca-o à frente do peito.
- Este procedimento é então repetido para o outro braço.



7 Remoção do calçado

- Sente-se, se possível, para garantir que o calçado pode ser retirado de forma segura.
- O parceiro retira cuidadosamente a fita resistente a produtos químicos.
- O parceiro segura o calçado e as pernas do fato.
- O utilizador desloca-se para a área não contaminada.



8 Eliminação

- Retire quaisquer outros EPI de acordo com as instruções do fabricante.
- O parceiro elimina o fato contaminado e outros EPI acessórios em segurança.
- Certifique-se de que não é deixado qualquer equipamento contaminado na zona de trabalho.