

การใส่ชุดป้องกันสารเคมีอย่างถูกต้อง ชุดและถุงมือป้องกันสารเคมี AlphaTec® ชนิด 3 และ 4

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด - การปฏิบัติงานในชุดป้องกันสารเคมีของคุณ

- ชุดป้องกันสารเคมีจะช่วยปกป้องคุณก็ต่อเมื่อชุดนั้น:
 - คัดเลือกมาอย่างถูกต้อง
 - สวมใส่พอดีอย่างถูกต้อง
 - นำไปใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง
 - ไม่ฉีกขาด ถูกตัด เป็นรู หรือมีความเสียหายด้วยประการอื่น ๆ
- คำนึงถึงเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่โดยรอบ
- ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในบริเวณที่เป็นอันตรายควรสวมใส่ชุดป้องกันในกรณีฉุกเฉิน
- ในบริเวณที่มีความเสี่ยงของการระเบิด (Ex-zone) ให้สวมใส่ชุดที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าหากมีการเดินสายดินอย่างถูกต้อง
- ใช้ความระมัดระวังในพื้นที่ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ป้องกันของคุณ เช่น หลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ร้อนและขอบที่คม
- ห้ามถอดชุดป้องกันสารเคมีของคุณและ/หรือ PPE ประกอบในขณะที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่เป็นอันตราย
- คุณคือผู้ที่รับผิดชอบในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคุณเอง!



การใช้ระบบบัดดี

ผู้ที่จับคู่กันจะรับผิดชอบความปลอดภัยของอีกคนหนึ่ง และต้องให้แน่ใจว่ามีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้อง



1 ก่อนสวมชุด

- ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ
- ใช้พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ปราศจากการปนเปื้อนตามที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบขนาดและระดับการป้องกันของชุดป้องกันสารเคมี
- เปิดบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง อย่าใช้มีดหรือวัตถุคม
- อ่านคำแนะนำสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียด
- ตรวจสอบชุดป้องกันของคุณด้วยสายตา
- ตรวจสอบว่ามีรูรอยขาดหรือไม่ และตรวจสอบตะเข็บและซิป
- ห้ามนำมาสวมใส่หากชุดมีความเสียหาย



2 การสวมชุด

- สะบัดชุดเพื่อให้ชุดสวมใส่ได้ง่าย
- เอาผ้าและวัตถุที่เกาะเกี่ยวและไม่เป็นออกจากกระเป๋า
- ถอดเครื่องประดับ
- นั่งลงและถอดรองเท้า
- ใส่กางเกงเข้าไปในชุด
- สวมขาเข้าไปในชุด ทำให้แน่ใจว่านิ้วเท้าเข้าไป
- ดึงชุดป้องกันสารเคมีขึ้นมาถึงเอว
- ใส่แขนแต่ละข้าง และรัดซิปขึ้นมาครึ่งหนึ่ง



3 การใส่รองเท้าบูท

- นั่งลง ม้วนส่วนขาของชุดขึ้น
- ใส่รองเท้าบูทที่จำเป็นสำหรับคุณ
- ม้วนส่วนขาแต่ละข้างของชุดมาคลุมขาส่วนล่างและข้อเท้าของคุณ
- อย่าใส่ส่วนขาของชุดลงในรองเท้าของคุณ
- ติดเทปซ่อมชุดเข้ากับรองเท้าของคุณเพื่อปิดผนึกบริเวณเหนือข้อเท้าของคุณ
- การติดเทปได้ข้อเท้าอาจจำกัดการเคลื่อนไหวของคุณได้



4 การรัดซิปบนเสื้อ

- รัดซิปสีแดงด้านในขึ้นก่อน
- ใส่แผ่นปิดป้องกันด้านในเข้าไป
- รัดซิปด้านนอกขึ้นจนสุด โดยดึงซิปขึ้นด้านบนสุด
- หากต้องการความช่วยเหลือในการรัดซิป ให้ใช้ระบบบัดดีหากจำเป็น
- สำหรับการป้องกันละอองน้ำและอนุภาคอย่างสมบูรณ์ ให้ใช้เทปป้องกันสารเคมีที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้



5 ใส่หน้ากาก

- ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ
- ดึงส่วนหมวกของชุดขึ้น ระวังไม่ให้มีช่องว่าง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้ากากพอดีรอบใบหน้าและสวมใส่สบาย
- สำหรับการป้องกันละอองน้ำและอนุภาคอย่างสมบูรณ์ ให้ใช้เทปป้องกันสารเคมีที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้
- หากต้องการความช่วยเหลือในการติดเทป ให้ใช้ระบบบัดดีหากจำเป็น



6 การใส่ถุงมือป้องกัน

- สวมใส่ถุงมือป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ
- ตรวจสอบถุงมือว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ใด ๆ หรือไม่
- พับแขนเสื้อด้านนอกส่วนที่เป็นจัมยางยึดของชุดขึ้น
- สวมถุงมือที่ละข้าง และทำให้แน่ใจว่าถุงมือเกาะจับพอดี
- พับแขนเสื้อด้านนอกของชุดลงมาตำแหน่งเดิม
- สวมใส่ถุงมือด้านในหากจำเป็นเพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติม



7 ข้อต่อถุงมือ AlphaTec® / การติดเทป

- ควรใส่ข้อต่อถุงมือ AlphaTec® เพื่อให้การปิดผนึกเพื่อป้องกันของเหลวอย่างแน่นหนา
- หรืออาจเลือกติดเทปที่แขนเสื้อด้านนอกโดยใช้เทปป้องกันสารเคมีที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้



8 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย

- บัดดีและผู้ใส่ชุดตรวจสอบว่าชุดสวมใส่พอดีและสวมใส่สบายหรือไม่