

YENİDEN KULLANILABİLİR MEKANİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN (KKD) TEMİZLENMESİNE YÖNELİK TAVSİYELER

COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak KKD'ye yönelik talep artmaya devam ederken, Ansell, yararlı ömürlerini uzatmak ve virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için yeniden kullanılabilir Mekanik KKD'leri sterilize etmenin veya yıkamanın yollarının değerlendirilmesinin önemli olduğunu bilincindedir.

HyFlex® eldivenler ve kolluklar gibi mekanik KKD'ler endüstriyel işyerinde karşılaşılan yırtılma ve aşınma gibi mekanik risklerin önlenmesine yardımcı olur. Bu ürünlerde yıkama işlemi, sınırlı kullanımlı KKD'lerin aksine ürün bütünlüğünün bozulmasına ve maruz kalma riskini artırmasına muhtemel neden olmayarak, uzun süreli kullanım ve çoklu temizleme ve dezenfeksiyon döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

“Temiz” ne Kadar Temizdir ve Hangi Yöntemler Mevcuttur?

COVID-19 pandemisinin ortasında, mekanik risk koruması sağlayan eldiven ve kollukların nasıl etkili bir şekilde arındırılacağı sorusu giderek daha çok sorulmaktadır. Uzman ekibimiz, HyFlex® ve diğer mekanik koruma eldiven ve kollukların yapısı, bütünlüğü ve koruyucu performansı üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulundurarak yeniden kullanılabilir el ve kol KKD'lerini temizlemek, sterilize etmek ve/veya dezenfekte etmek için uygun yöntemleri araştıranlar için aşağıdaki yönergeleri hazırlamıştır.

KKD “arındırmasının” her biri ayrı metotlar gerektiren ve her biri farklı etkililik ve güçlük düzeylerine sahip çeşitli yolları vardır:

Metot	Temizlik	Sanitizasyon*	Dezenfeksiyon
Nedir?	KKD'den mikrop ve kiri fiziksel olarak gidermek için deterjan ve su kullanma işlemidir.	Yüzeyler veya nesneler üzerindeki mikrop sayısının, halk sağlığı standartları veya gereklilikleri bakımından güvenli bir seviyeye düşürülmesi işlemidir	Yüzeyler veya nesneler üzerindeki mikropları öldürmek için kimyasalların kullanılması işlemidir.
Yararları	Temizlik; yüzey veya nesneleri mikrop, kir ve pislikten temizler.	Sanitizasyon, viral kontaminasyonu %99,9 azaltır	Dezenfeksiyon, kirli yüzeyleri temizlemez, ancak temizlendikten sonra bir yüzeydeki mikropları öldürerek, enfeksiyonların yayılma riskini daha da azaltabilir. Viral ve mikrobiyal kontaminasyonu %99,9 azaltır

Metot	Temizlik	Sanitizasyon*	Dezenfeksiyon
Prosedür	Mekanik KKD için uygun yıkama kurallarına uyun† Bu talimatlar tipik olarak çamaşır makineleri, ılık su, deterjanlar ve ısıtılmalı kurutmayı içerir	ADIM 1 Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın† ADIM 2 %70-75'lik izopropil alkolü** KKD'nin hem ön hem de arka tarafına püskürtme şişesiyle iyice uygulayın ve her iki tarafın en az 30 saniye süreyle maruz kalmasını sağlayın ADIM 3 El veya kol KKD'sini tekrar kullanmadan önce en az 10 dakika süreyle kurumaya bırakın	ADIM 1 Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın† ADIM 2 KKD'nin hem ön hem de arka tarafına bir dezenfeksiyon maddesi† tatbik edin ve her iki tarafın en az 30 saniye süreyle buna maruz kalmasını sağlayın [Dezenfeksiyon maddesinin etiketindeki talimatlara uyun] ADIM 3 KKD'yi tekrar kullanmadan önce iyi havalandırılan bir alanda en az 30 dakika süreyle kurumaya bırakın
İlişkili Risk	KKD'nin yapısını ve bütünlüğünü tehlikeye atabileceğinden, kuruturken aşırı yüksek (40 °C / 104 °F'nin üzerinde) sıcaklıklar uygulamaktan kaçının	ÖNEMLİDİR: Alkol yanıcı olduğundan, alev veya kıvılcımdan uzakta bulunan havalandırılmış bir alanda uygulayın Çok hızlı buharlaştığı için, temizlik amacıyla %90+ izopropil alkol kullanmayın	ÖNEMLİDİR: Bu kimyasallar alev alabileceğinden, alev veya kıvılcımdan uzakta bulunan ve iyi havalandırılan bir alanda uygulayın Bazı KKD'ler, sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) veya hidrojen peroksit gibi daha güçlü dezenfektan kimyasallara maruz kaldıklarında hasar görebilirler Bazı dezenfektanlar, kuruduktan sonra yıkanması gereken cilt tahriş edicileridir

*Mekanik KKD'lerin dekontamine edilmesi için tercih edilen yöntem

**İzopropil alkol yerine etanol kullanılabilir. İzopropil alkol yerine metanol kullanmayın

†EPA onaylı

*Daha fazla bilgi veya yönergeler için [Ansell Güvenlik Kaynakları](#) sayfasındaki Mekanik Koruma Kaynakları bölümünü ziyaret ediniz

Sterilizasyon, KKD'leri temizlemek için daha yoğun bir yöntemdir ve genellikle hastaneler gibi daha titiz dekontaminasyon prosedürleri gerektiren ortamlarda kullanılır.



UNUTMAYINIZ!

KKD'leri çıkardıktan sonra daima ellerinizi sabun ve suyla 20 saniye boyunca yıkayın

YENİDEN KULLANIM ÖNCESİ MUAYENE†:

KKD'ler; performansı etkileyebilecek bozulma, yırtılma veya aşınma olmaksızın iyi durumda olduklarından emin olmak için kullanımdan önce iyice incelenmelidir. Herhangi bir ürünün bir arındırma işlemi tamamlanmaksızın yeniden kullanılması yetersiz ve güvensiz olarak kabul edilir. KKD'de herhangi bir kusur gözlemlerseniz, KKD yeniden kullanılmamalı yerel yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf edilmelidir.

Sorumluluk Reddi:

İşverenler, işyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikeleri ve ayrıca mevzuata tabi atık ve KKD'lerin uygun şekilde muayene bertaraf edilmesi konusunda çalışanların eğitilmesini sağlamak zorundadır. Ansell, KKD'nin depolandığı veya kullanıldığı ortamı kontrol etmediği için, Ansell ürünlerinin tek başına veya bir uygulama için ek KKD ile birlikte arındırılması ve yeniden kullanılmasıyla ilgili kararlarla ilgili nihai sorumluluk, kullanıcıya aittir.

www.ansell.com/COVID19

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. © 2020 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.