

FINNS DET ALTERNATIV TILL ENGÅNGSHANDSKAR?

Belagda handskar kan desinficeras och är idealiska att använda i oljiga miljöer.

Även om efterfrågan på PPE fortsätter att öka till följd av covid-19-pandemin inser Ansell att det är viktigt att överväga tillfälliga eller alternativa lösningar för att mildra kritiska försörjningsbrister när det gäller exempelvis engångshandskar. Belagda mekaniska handskar är konstruerade för att ge barriärskydd mot olja och vätskor, men är inte provade eller certifierade för att skydda mot virus.

Mekaniska PPE-produkter, till exempel HyFlex®-handskar och -armskydd, bidrar till att förebygga mekaniska risker på arbetsplatsen såsom skär-/rivsår och nötning. De är också konstruerade för att tåla långvarig användning och flera rengörings- och desinficeringscykler. Om det finns hygienriktlinjer på din arbetsplats som kräver att handskarna ska desinficeras mellan tvättcyklerna kan du hitta några rekommendationer här.

Återanvändbara mekaniska PPE-produkter kan desinficeras på lämpligt sätt mellan tvättcyklerna med tre steg.

Protokollet nedan är effektivt för de flesta mekaniskt skyddande handskar och armskydd.



Steg 1:

Ta av PPE-produkterna med lämplig avtagningsprocedur.*

Lägg dem på en ren yta.



Steg 2:

Spraya på 70–75 % isopropanol* noggrant på båda sidorna av PPE-produkten och låt isopropanolen verka i minst 30 sekunder på varje sida.

Använd inte isopropanol med en koncentration på 90 % eller över eftersom den dunstar för snabbt för att fungera som rengöring.

VIKTIGT:

Eftersom alkohol är brännbart ska desinfektionen utföras i ett väl ventilerat utrymme på avstånd från lågor och gnistor.



Steg 3:

Låt torka i minst 10 minuter innan du använder PPE-produkterna igen.

KOM IHÅG:

- **Tvätta alltid händerna i 20 sekunder med tvål och vatten efter att du har tagit av PPE-produkterna.**
- **Inspektera PPE-produkterna före varje användning för att försäkra dig om att de inte är skadade eller försämrade och att de fortfarande är lämpliga för den situation där de ska användas.**

*Isopropanol kan ersättas med etanol. Ersätt inte med metanol.

*Mer information och riktlinjer finns i avsnittet **Mechanical Protection Resources** på webbsidan [Ansell Safety Resources](#).

Mekaniska hand- och armskydd tillverkas av olika material, vilket innebär att rengöringen och desinfektionen behöver utföras på olika sätt. Det kan förefalla enkelt att använda vanliga produkter som sprayer och våtservetter, men eftersom olika desinficeringsprodukter består av olika sammansättningar är det svårt att förutsäga hur de interagerar med den aktuella PPE-produktens beläggning och textil, samt om de har tillräcklig effekt mot covid-19-viruset.

Friskrivning:

Arbetsgivare måste säkerställa att de anställda är instruerade om riskerna med de rengöringskemikalier som används på arbetsplatsen samt om korrekt inspektion och bortskaffande av reglerat avfall och PPE-produkter. Eftersom Ansell inte har någon kontroll över miljön där PPE-produkterna lagras eller används, har användaren det slutliga ansvaret för besluten om rengöring och återanvändning av Ansell's produkter, antingen var för sig eller i kombination med ytterligare PPE-produkter för en viss tillämpning.

Rekommenderade lösningar för oljiga miljöer

Universalhandskar

HyFlex® 11-849

- Perfekt passform för optimal komfort – spandexförstärkning och ergonomisk design
- Tunn nitrilsbeläggning med FORTIX™ Technology ger ventilation samtidigt med extrem hållbarhet
- Dermatologiskt testad



Skärskydd

HyFlex® 11-427

- Erbjuder inte bara det nödvändiga skyddet i torra och lätt oljiga miljöer, den ger även användarna förståelse för de olika risknivåerna.
- Färgkodningen på handsken säkerställer att användaren alltid väljer rätt skärskyddsnivå.



HyFlex® 11-919

- Avvisar olja, fett och smuts.
- Den sömlösa nyloninnerhandsken ger optimal passform för komfort och fingerkänsla.
- Idealisk handske för oljiga och smutsiga arbetsmiljöer.



HyFlex® 11-927

- Branschledande oljegrepp med ANSELL GRIP™ Technology.
- Unik ¾-beläggning för extra skydd mot olja.
- Høgt nötnings- och skärmotstånd.



HyFlex® 11-925

- ¾-beläggning för extra skydd mot oljeexponering och nötning av knogarna.
- Dubbel nitrilbeläggning för ökat oljeskydd och bättre grepp.
- 18 G-innerhandske för extrem komfort.



HyFlex® 11-939

- Hög komfort: fri från glasfiber och latex, låg vikt.
- Förstärkt tumkil: Ger upp till 12 gånger bättre hållbarhet för längre livslängd.*



HyFlex® 11-926

- Den mörklila färgen döljer smuts i oljiga miljöer och förlänger användningstiden.
- Extra skydd mot oljeexponering och nötning av knogarna.
- Ger överlägsen ergonomisk passform.



HyFlex® 11-949

- Utmärkt nötningshållfasthet.
- God skärbeständighet och bra greppegenskaper.
- Beläggningen är motståndskraftig mot oljester och fetter.



Definition av återanvändbar PPE jämfört med PPE för begränsad användning eller för engångsbruk

Återanvändbar*

PPE-produkter tillverkade av material som efter upprepade exponering för en risk kan rengöras på ett sådant sätt att produkterna är lämpliga för fortsatt användning.

Begränsad användning eller engångsbruk

PPE-produkter för begränsad användningstid. Kan användas till dess att hygienisk rengöring blir nödvändig eller det har uppstått en kontaminering som kräver att produkten kasseras.

*Baserat på CEN ISO/TR 11610 Protective Clothing Vocabulary (vokabulär för skyddskläder)

Obs: För återanvändbar PPE som inte gör anspråk på och/eller är certifierad för viruskydd är det möjligt att använda korrekt desinfektion och riktlinjer för tvätt för att förebygga spridningen av viruskontaminering.