

COMMENT INSPECTER CORRECTEMENT LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION MÉCANIQUE RÉUTILISABLES

Les équipements de protection mécanique individuelle pour les mains et les bras doivent faire l'objet d'une inspection avant et après usage afin de détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage susceptibles d'indiquer un niveau d'efficacité moindre. La nécessité de remplacer un EPI dépend de l'usage, de l'exposition et de l'application. Même si les travailleurs doivent respecter les protocoles de remplacement en place dans leur organisation, il est important de garder en mémoire les questions ci-dessous avant et après chaque utilisation :

<p>1</p> 	 <p>Y a-t-il des trous, des accrocs, des déchirures ou une rupture des fils ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si c'est le cas, remplacez l'EPI.</p>	<p>2</p> 	 <p>L'enduction a-t-elle été compromise ou dégradée ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si c'est le cas, remplacez l'EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La peau est-elle visible à travers l'enduction ? <input type="checkbox"/> L'enduction a-t-elle durci ou est-elle craquelée ? <input type="checkbox"/> Y a-t-il des signes de brûlures chimiques ? <input type="checkbox"/> L'EPI a-t-il gonflé à un moment donné ? <input type="checkbox"/> L'EPI présente-t-il une décoloration visible ?
<p>3</p> 	 <p>L'EPI est-il bien ajusté ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si ce n'est pas le cas, remplacez l'EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Le matériau ou le support sont-ils trop serrés ? <ul style="list-style-type: none"> • Les EPI doivent être bien ajustés, mais sans entraver les mouvements • Certains gants et manchettes peuvent rétrécir s'ils sont lavés à des températures élevées <input type="checkbox"/> Le matériau ou le support sont-ils détendus ou trop lâches ? <input type="checkbox"/> L'EPI a-t-il tendance à glisser ou à s'enlever ? 	<p>4</p> 	 <p>Observez la symétrie : les 2 côtés se superposent-ils ?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Si ce n'est pas le cas, remplacez l'EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> L'un des côtés est-il déformé ? <ul style="list-style-type: none"> • Les deux côtés doivent pouvoir se superposer <input type="checkbox"/> Y a-t-il des défauts masqués par des taches ou des décolorations ? <input type="checkbox"/> Peut-on comparer l'EPI à une paire de gants ou de manchettes neuve ?

www.ansell.com/COVID19

Remarque : pour les EPI réutilisables sans protection antivirale revendiquée et/ou certifiée, les recommandations pertinentes en matière d'assainissement et de lessivage peuvent être appliquées pour limiter la propagation virale.

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

