

COMMENT INSPECTER CORRECTEMENT L'EPI CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES RÉUTILISABLE

L'équipement de protection individuelle (EPI) contre les risques mécaniques pour les mains et les bras doit être inspecté avant et après son utilisation pour déceler tout signe d'imperfection, de dommage ou d'usure pouvant indiquer un niveau d'efficacité réduit. La nécessité de remplacer l'EPI pour les mains et les bras varie selon l'utilisation, l'exposition et l'application. Les travailleurs doivent suivre les protocoles de remplacement normalisés de leur entreprise. Toutefois, vous trouverez ci-dessous des questions clés à garder en tête avant et après chaque utilisation :

1 	 L'EPI a-t-il des trous, des accrocs, des déchirures ou des fils effilochés? ✓ Si oui, remplacez l'EPI.	2 	 Le revêtement est-il endommagé ou détérioré? ✓ Si oui, remplacez l'EPI. ☐ Peut-on voir la peau à travers le revêtement? ☐ Le revêtement est-il durci ou craqué? ☐ Y a-t-il des signes de brûlures chimiques? ☐ L'EPI de la main ou du bras est-il gonflé d'une façon quelconque? ☐ Y a-t-il une décoloration visible?
3 	 L'EPI convient-il? ✓ Sinon, remplacez l'EPI. ☐ La doublure ou le matériau est-il trop serré? • L'EPI pour les mains et les bras doit être ajusté, sans être serré au point de gêner les mouvements. • Certains gants et manchons peuvent rétrécir s'ils sont lavés à des températures élevées. ☐ La doublure ou le matériau est-il étiré ou mal ajusté? ☐ Est-ce que l'EPI de la main ou du bras glisse ou tombe?	4 	 Examinez la symétrie. Est-ce que les deux côtés sont identiques? ✓ Sinon, remplacez l'EPI. ☐ Un des deux côtés est-il déformé? • Les deux côtés doivent être identiques. ☐ Y a-t-il des défauts cachés par des taches ou des décolorations? ☐ Se compare-t-il à une nouvelle paire de gants ou de manchons?

<https://www.ansell.com/ca/fr/the-new-coronavirus>

Remarque : Pour les EPI réutilisables qui ne sont pas revendiqués ou certifiés pour la protection contre les virus, des directives appropriées de désinfection et de lavage peuvent s'appliquer pour aider à prévenir la propagation de la contamination virale.

Ansell^{MD} et Ansell^{MC} sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. © Ansell Limited, 2020. Tous droits réservés.



Gants
réutilisables



Manchons de
protection