

PRAWIDŁOWA KONTROLA WIELORAZOWYCH ŚOI DO OCHRONY MECHANICZNEJ

Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) do ochrony mechanicznej dłoni i rąk należy sprawdzać przed i po użyciu pod kątem oznak osłabienia, uszkodzenia i zużycia, które mogą powodować obniżenie poziomu skuteczności. Konieczność wymiany ŚOI dłoni rąk różni się w zależności od użytkowania, kontaktu i zastosowania. Pracownicy powinni postępować zgodnie z procedurami wymiany stosowanymi przez daną organizację. Jednakże poniżej zamieszczono najważniejsze pytania, o których należy pamiętać przed i po każdym użyciu:

1 	 Czy widoczne są otwory, rozdarcia, przebicia lub też postrzępione włókna? ✓ W takim przypadku wymienić ŚOI.	2 	 Czy powłoka została uszkodzona lub jej jakość uległa pogorszeniu? ✓ W takim przypadku wymienić ŚOI. ☐ Czy przez powłokę widać skórę? ☐ Czy powłoka stwardniała lub popękała? ☐ Czy widoczne są ślady oparzeń chemicznych? ☐ Czy ŚOI dłoni lub ręki w jakikolwiek sposób spuchły? ☐ Czy widoczna jest zmiana koloru?
3 	 Czy ŚOI pasuje? ✓ Jeśli nie, należy wymienić ŚOI. ☐ Czy materiał lub wyściółka są zbyt ciasne? • ŚOI dłoni i rąk powinny dokładnie pasować do ciała, lecz bez ograniczania ruchów • Niektóre rękawice i rękawy mogą się skurczyć w przypadku prania w wysokich temperaturach ☐ Czy materiał lub wyściółka są rozciągnięte lub zbyt luźne? ☐ Czy ŚOI dłoni lub rąk zsuwają się lub spadają?	4 	 Kontrola symetrii — czy jedna strona pasuje do drugiej? ✓ Jeśli nie, należy wymienić ŚOI. ☐ Czy dowolna strona jest zniekształcona? • Jedna strona powinna być lustrzanym odbiciem drugiej ☐ Czy plamy lub obszary zmiany koloru kryją defekty? ☐ Czy możliwe jest porównanie z nową parą rękawic lub rękawów?

www.ansell.com/COVID19

Uwaga: w przypadku wielorazowych ŚOI, które nie są zadeklarowane/certyfikowane jako osłona przed wirusami, odpowiednia dezynfekcja i pranie pomagają w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusowych.

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych.
©2020 Ansell Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

