

COMO INSPECIONAR DEVIDAMENTE EPI REUTILIZÁVEIS CONTRA RISCOS MECÂNICOS

Os equipamentos de proteção individual (EPI) das mãos e dos braços contra riscos mecânicos devem ser inspecionados antes e depois da utilização em relação a sinais de fraqueza, danos ou desgaste passíveis de indicar um nível reduzido de eficácia. A necessidade de substituir EPI das mãos e dos braços irá variar em função da utilização, da exposição e da aplicação. Os trabalhadores devem seguir os protocolos habituais de substituição da sua organização. Contudo, apresentamos adiante algumas perguntas essenciais a ter em conta antes e depois de cada utilização:

<p>1</p> 	 <p>Existem buracos, fios puxados, rasgos ou fios desgastados?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se tal acontecer, substitua os EPI.</p>	<p>2</p> 	 <p>O revestimento foi comprometido ou está degradado?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se tal acontecer, substitua os EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> É possível ver a pele através do revestimento? <input type="checkbox"/> O revestimento está endurecido ou fissurado? <input type="checkbox"/> Existem sinais de queimaduras químicas? <input type="checkbox"/> Os EPI das mãos estão de alguma forma dilatados? <input type="checkbox"/> Existe descoloração visível?
<p>3</p> 	 <p>Os EPI adaptam-se devidamente?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se tal não acontecer, substitua os EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> O material ou o forro está demasiado apertado? <ul style="list-style-type: none"> • Os EPI das mãos e dos braços devem ficar bem ajustados, mas não apertados ao ponto de impedir os movimentos. • Algumas luvas e manguios podem encolher em caso de lavagem a altas temperaturas <input type="checkbox"/> O material ou o forro ganhou folga ou está frouxo? <input type="checkbox"/> Os EPI das mãos ou dos braços deslizam ou saem com facilidade? 	<p>4</p> 	 <p>Verifique a simetria – ambos os lados são iguais?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Se tal não acontecer, substitua os EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Algum dos lados está distorcido? <ul style="list-style-type: none"> • Um lado deve constituir uma imagem espelhada do outro. <input type="checkbox"/> Existem defeitos ocultos por manchas ou descolorações? <input type="checkbox"/> É equiparável a um novo par de luvas ou manguios?

www.ansell.com/COVID19

Nota: para EPI reutilizáveis que não aleguem e/ou estejam certificados para proteção contra vírus, podem ser aplicadas orientações adequadas de higienização e lavagem para ajudar a evitar a propagação de contaminação viral.

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas.
© 2020 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

