

## COMO INSPECIONAR CORRETAMENTE EPIS REUTILIZÁVEIS CONTRA RISCOS MECÂNICOS

Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para mãos e braços contra riscos mecânicos devem ser inspecionados antes e depois do uso para verificar se há sinais de fraqueza, dano ou desgaste que possam indicar uma menor eficácia. A necessidade de substituir os EPIs para mãos e braços variará de acordo com o uso, exposição e aplicação. Os trabalhadores devem seguir os protocolos de substituição padrão de sua empresa. No entanto, abaixo estão as principais perguntas que devem ser feitas antes e depois de cada uso:

<p><b>1</b></p> 	 <p>Há buracos, imperfeições, rasgos ou fios desgastados?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em caso afirmativo, substitua o EPI.</p>	<p><b>2</b></p> 	 <p>O revestimento foi comprometido ou degradado?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em caso afirmativo, substitua o EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> A pele pode ser vista através do revestimento?</li><li><input type="checkbox"/> O revestimento endureceu ou rachou?</li><li><input type="checkbox"/> Há sinais de queimaduras por produtos químicos?</li><li><input type="checkbox"/> O EPI para mãos ou braços está inchado de alguma forma?</li><li><input type="checkbox"/> Há descoloração visível?</li></ul>
<p><b>3</b></p> 	 <p>O EPI serve bem?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em caso negativo, substitua o EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> O material ou forro está muito apertado?<ul style="list-style-type: none"><li>• O EPI para mãos e braços deve ficar justo, porém não apertado de forma que impeça o movimento</li><li>• Algumas luvas e mangotes podem encolher se lavados a altas temperaturas</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> O material ou forro está esgarçado ou solto?</li><li><input type="checkbox"/> O EPI para mãos ou braços desliza ou cai?</li></ul>	<p><b>4</b></p> 	 <p>Procure por simetria - Um lado corresponde ao outro?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Em caso negativo, substitua o EPI.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Um dos lados está distorcido?<ul style="list-style-type: none"><li>• Um lado deve ser uma imagem espelhada do outro</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> Há defeitos escondidos por manchas ou descolorações?</li><li><input type="checkbox"/> Ele se compara a um novo par de luvas ou mangotes?</li></ul>

[www.ansell.com/COVID19](http://www.ansell.com/COVID19)

Observação: Para EPIs reutilizáveis que não são solicitados e/ou certificados para proteção contra vírus, podem ser aplicadas diretrizes adequadas de higienização e lavagem para ajudar a evitar a propagação da contaminação viral.

Ansell, ® e ™ são marcas registradas pertencentes à Ansell Limited ou a uma de suas afiliadas. © 2020 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

