

JAK SPRÁVNĚ KONTROLOVAT OPAKOVANĚ POUŽITELNÉ MECHANICKÉ OOP

Osobní ochranné prostředky (OOP) rukou a paží pro mechanickou ochranu by měly být před použitím a po použití zkontrolovány, zda nevykazují známky ztenčení, poškození nebo opotřebení, které by mohly naznačovat sníženou úroveň účinnosti. Potřeba výměny OOP rukou a paží se bude lišit v závislosti na použití, expozici a aplikaci. Pracovníci by se měli řídit standardními protokoly týkajícími se výměny OOP, jež vydala jejich organizace. Níže jsou však uvedeny klíčové otázky, které je třeba mít na paměti před a po každém použití:

1 	 Jsou viditelné díry, zatržení, protržení, prodřená či poškozená vlákna? ✓ Pokud ano, OOP vyměňte.	2 	 Byl narušen nebo zničen povrch OOP? ✓ Pokud ano, OOP vyměňte. ☐ Lze přes povrch OOP vidět kůži? ☐ Ztvrdl nebo praskl povrch OOP? ☐ Lze vidět známky poleptání chemickými látkami? ☐ Objevil se otok ruky nebo paže, na které byl použit daný OOP? ☐ Lze si všimnout viditelné změny barvy daného OOP?
3 	 Padne OOP správně? ✓ Pokud ne, vyměňte jej. ☐ Jsou materiál nebo podšívka příliš těsné? • OOP rukou a paží by měly dobře přiléhat, ale neměly by být natolik těsné, aby bránily pohybu. • Některé rukavice a návleky na paže se mohou při praní při vysokých teplotách smrštít. ☐ Jsou materiál nebo podšívka příliš volné nebo natažené? ☐ OOP rukou a paží sklouzává či padá?	4 	 Sledujte symetrii: Jsou obě dvě strany OOP stejné? ✓ Pokud ne, vyměňte jej. ☐ Je některá ze stran zdeformovaná? • Jedna strana by měla být zrcadlovým obrazem druhé strany. ☐ Lze si všimnout skrytých vad nebo změny barvy? ☐ Dá se srovnat s novým párem rukavic či návleků na paže?

www.ansell.com/COVID19

Poznámka: U opakovaně použitelných OOP, u kterých není určeno, že chrání proti virům či nejsou certifikovány pro ochranu proti virům, lze použít pokyny pro dezinfekci a praní, aby se zabránilo šíření virové kontaminace.

Ansell, ® a ™ jsou ochranné známky společnosti Ansell Limited nebo jejich přidružených společností.
© 2020 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

