

## МАШИННАЯ СТИРКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РУК ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ HyFlex®

Средства защиты рук от механических воздействий защищают работников от различных производственных травм: порезов, проколов и истирания. Эксперты рекомендуют поддерживать чистоту перчаток и нарукавников для защиты от механических воздействий, чтобы продлить срок их службы и свести к минимуму риск распространения вирусов. В связи с разнообразием покрытий и материалов, при гигиенической обработке СИЗ для защиты от механических воздействий важно соблюдать рекомендации изготовителя.

Чтобы обеспечить правильный уход за средствами индивидуальной защиты рук HyFlex®, следуйте приведенным ниже инструкциям.

### Перчатки и нарукавники HyFlex® из полиамидного материала (например, нейлона)

Примеры: 11-800, 11-840

### Перчатки и нарукавники HyFlex® из пара-арамидного волокна (например, DuPont™ Kevlar®)

Примеры: 11-541, 70-11X

*\*Важное замечание. Запрещается использовать отбеливатель для моделей, содержащих пара-арамидное волокно, например, DuPont™ Kevlar®*

### Перчатки и нарукавники HyFlex® из полиэтилена с высокими эксплуатационными характеристиками (например, Dyneema®)

Примеры: 11-518, 11-724



Используйте тоже самое моющее средство, которое вы используете для стирки спецодежды (не пользуйтесь средствами для химической чистки!)



Машинная стирка и полоскание при температуре не более 40°C



При особо сильном загрязнении повторите цикл стирки и полоскания



Высушите в сушильной машине при температуре не более 40°C

*ПРИМЕЧАНИЕ. При стирке перчаток с особенно сильными загрязнениями на второй цикл стирки добавьте несколько кусков плотного холста. Трение между холстом и перчатками помогает разрыхлить и удалить глубоко въевшуюся грязь.*



Используйте тоже самое моющее средство, которое вы используете для стирки спецодежды (для восстановления белизны допускается отбеливание)



Машинная стирка и полоскание при температуре не более 40°C



Для получения наилучших результатов используйте высокую скорость отжима.



Высушите в сушильной машине при температуре не более 40°C (или сушите более 10 минут)

*\* При стирке перчаток и нарукавников всех перечисленных выше типов, важно не использовать очень горячую воду, так как чрезмерный нагрев может вызвать более быстрое разрушение материала*

[www.ansell.com/COVID19](http://www.ansell.com/COVID19)

**Примечание.** Для СИЗ с неограниченной кратностью применения, не сертифицированных для защиты от вирусов, могут применяться соответствующие рекомендации по санитарной обработке и стирке с целью предотвратить распространение вирусного заражения. Ansell, ® и ™ - товарные знаки компании Ansell Limited или одного из ее филиалов, если не указано иное. Dyneema® - товарный знак компании DSM. Использование данного товарного знака без разрешения запрещено. DuPont™ и Kevlar® - зарегистрированные товарные знаки компании E.I. du Pont de Nemours and Company, используемые компанией Ansell Healthcare Products LLC по лицензии. © Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.