

MEKANİK EL VE KOL KORUMASI NASIL YIKANIR: HyFlex®

Mekanik el ve kol koruması, çalışanları kesikler ve aşınma gibi çeşitli endüstriyel risklerden korur. Uzmanlar, aşınma ömrünü uzatmak ve virüslerin yayılmasını en aza indirmek için Mekanik eldiven ve kollukların bakımlarının uygun biçimde yapılmasını ve temizlenmelerini tavsiye etmektedir. Kaplama ve kumaşların çeşitliliğinden dolayı, Mekanik KKD'yi temizlerken üreticinin talimatlarına uyulması önemlidir.

HyFlex® el ve kol KKD'lerinin uygun bakımı için aşağıdaki adımları uygulayın:

Poliamid malzemeden (örneğin, Naylon) yapılmış HyFlex® eldiven ve kolluklar

Örnekler: 11-800, 11-840, 11-270

Para-amid malzemeden yapılmış HyFlex® eldiven ve kolluklar (örneğin, DuPont™ Kevlar®)

Örnekler: 11-541, 11-550, 70-11X

*Önemli Not: DuPont™ Kevlar® gibi para-aramid elyaf içeren stiller
üzerinde çamaşır suyu KULLANMAYIN

Yüksek performanslı polietilenden yapılmış HyFlex® eldiven ve kolluklar (örneğin Dyneema® veya Spectra®)

Örnekler: 11-518, 11-724, 11-280



Ticari çamaşır sabunu veya deterjan
kullanın (kuru temizleme solüsyonları
KULLANMAYIN!)



10 dakika ılık suda yıkayın, 40°C'yi
(104°F) aşmayın



Ilık suda durulayın, 40°C (104°F)



Kirlenme çok fazlaysa, yıkama ve
durulama işlemlerini tekrarlayın



Tamburlu kurutma yapın -
maksimum sıcaklık 40°C (104°F)

NOT: Özellikle ağır kir veya yağ içeren eldivenleri yıkarken, ikinci yıkama döngüsüne birkaç parça ağır
çadır bezi ekleyin - çadır beziyle eldivenler arasındaki sürtünme, ağır kirleri gevşetmeye ve gidermeye
yardımcı olur.



Ticari çamaşır sabunu veya
deterjan kullanın (beyazlığın geri
kazanılmasına yardımcı olmak için
çamaşır suyu kullanılabilir)



10 dakika ılık suda yıkayın, 40°C'yi
(104°F) aşmayın



Soğuk suda durulayın



En iyi sonuçlar için yüksek hızlı sıkma
kullanın.



Tamburlu kurutma yapın 40°C'yi (104°F)
aşmayın veya 10 dakikadan fazla
kurutmayın

* Yukarıda listelenen tüm eldiven ve kolluk stilleri için aşırı ısı KKD'de yapısal sorunlara neden olabileceğinden, suyun çok yüksek sıcaklıklarda kullanılmaması önemlidir.

www.ansell.com/COVID19

Not: Virüs koruması için özelliği belirtilmeyen ve/veya onaylanmayan yeniden kullanılabilir KKD'ler için, viral kontaminasyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla uygun sanitizasyon ve yıkama talimatları uygulanabilir. Aksi belirtilen durumlar haricinde Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. Dyneema®, DSM'ye ait ticari bir markadır. Kesinlikle izin verilmedikçe bu markanın kullanılması yasaktır. DuPont™ ve Kevlar® E.I. du Pont de Nemours and Company'nin ticari markaları veya tescilli ticari markaları olup Ansell Healthcare Products LLC tarafından bir lisans kapsamında kullanılmaktadır. © 2020 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.