

TEK KULLANIMLIK ELDİVENLERİN ALTERNATİFLERİ VAR MI?

Kaplamalı mekanik eldivenler sanitize edilebilir ve yağlı ortamlarda çalışmak için idealdir

KKD'ye yönelik talep, COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak artmaya devam ederken Ansell, tek kullanımlık eldivenlerle ilgili olanlar gibi kritik arz eksikliklerinin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla geçici veya alternatif çözümleri değerlendirmenin önemini bilincindedir. Kaplamalı mekanik eldivenler; yağ ve sıvılara karşı bariyer koruması sağlamak üzere tasarlanmıştır ancak, virüslere karşı koruma için test edilmiş veya onaylanmış değildir.

HyFlex® eldiven ve kolluklar gibi mekanik KKD'ler, endüstriyel işyerinde karşılaşılan yırtılma ve aşınma gibi mekanik risklerin önlenmesine yardımcı olur ve uzun süreli kullanım ve çoklu temizleme ve sanitizasyon döngülerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yıkama döngüleri arasında eldivenlerin dezenfekte edilmesini gerektiren hijyen kuralları koyduysanız, burada yer alan bazı tavsiyeleri lütfen dikkate alınız.

Tekrar kullanılabilir Mekanik KKD'nizi Yıkama döngüleri arasında uygun şekilde sanitize etmenin 3 adımı vardır.

Aşağıdaki protokol, mekanik koruyucu endüstriyel eldivenler ve kollukların birçoğu için geçerlidir.



Adım 1:

Uygun çıkarma prosedürünü kullanarak KKD'yi çıkarın*
Çıkardıktan sonra temiz bir yüzeye koyun



Adım 2:

KKD'nin hem ön hem de arka tarafına püskürtme şişesiyle iyice %70-75'lik izopropil alkol* uygulayın ve her iki tarafın en az 30 saniye süreyle maruz kalmasını sağlayın
Çok hızlı buharlaştığı için, temizlik amacıyla %90+ izopropil alkol kullanmayın

ÖNEMLİDİR:

Alkol yanıcı olduğundan, alev veya kıvılcımdan uzakta bulunan havalandırılmış bir alanda uygulayın



Adım 3:

KKD'yi tekrar kullanmadan önce en az 10 dakika süreyle kurumaya bırakın

UNUTMAYINIZ:

- KKD'leri çıkardıktan sonra daima ellerinizi sabun ve suyla 20 saniye boyunca yıkayın
- Her kullanımdan önce KKD'yi, bütünlüğünün bozulmadığından ve kullanıldığı uygulama için uygun olup olmadığından emin olmak için muayene edin

*İzopropil alkol yerine etanol kullanılabilir. İzopropil alkol yerine metanol kullanmayın.

*Daha fazla bilgi veya yönergeler için [Ansell Güvenlik Kaynakları](#) sayfasındaki **Mekanik Koruma Kaynakları** bölümünü ziyaret ediniz

Mekanik el ve kol koruması gereçleri farklı malzemeler kullanılarak üretildiğinden, çeşitli arındırma ve sanitizasyon işlemleri gerektirirler. Spreyler ve bezler gibi her gün kullanılan ürünleri kullanmak kolay görüne de tüm dezenfekte edici ürünler farklı formülasyonlar kullanılarak oluşturulur, bu nedenle çeşitli KKD kaplamaları ve kumaşları ile etkileşimlerini ve KKD'yi COVID-19 virüsünden yeterince dezenfekte edip etmediklerini öngörmek zordur.

Sorumluluk Reddi:

İşverenler, işyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikeleri ve ayrıca mevzuata tabi atık ve KKD'lerin uygun şekilde muayene bertaraf edilmesi konusunda çalışanların eğitilmesini sağlamak zorundadır. Ansell, KKD'nin depolandığı veya kullanıldığı ortamı kontrol etmediği için, Ansell ürünlerinin tek başına veya bir uygulama için ek KKD ile birlikte arındırılması ve yeniden kullanılmasıyla ilgili kararlarla ilgili nihai sorumluluk, kullanıcıya aittir.

Yağlı ortamlar için tavsiye edilen çözümler

Çok Amaçlı

HyFlex® 11-849

- Optimum konfor için mükemmel uyum - Spandex takviyesi ve ergonomik tasarım
- İnce FORTIX™ Technology köpük nitril kaplama, ekstrem dayanıklılık sunarken nefes alabilirlik sağlar
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



HyFlex® 11-919

- Yağ, gres ve kire karşı sıvı tutmazlık
- Dikişsiz naylon astar, rahatlık ve el becerisi için optimum uyum sağlar
- Yağlı ve pis çalışma ortamlarında kullanım için ideal eldiven



HyFlex® 11-925

- Yağ maruziyeti ve parmağın eklem bölgesinin aşınmasına karşı ekstra koruma sağlayan ¾ daldırma geometrisi
- Daha fazla yağ koruması ve kavrama için çift nitril kaplama
- Olağanüstü konfor sağlayan 18G astar



HyFlex® 11-926

- Koyu mor rengiyle, yağlı ortamlarda kire gizler ve kullanım süresini uzatır
- Yağ maruziyeti ve parmak eklemi aşınmasına karşı ilave koruma
- Üstün ergonomik uyum sağlar



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

Kesilmelere Karşı Koruma

HyFlex® 11-427

- Sadece kuru ve hafif yağlı ortamlarda gereken korumayı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çalışanları risk seviyelerini anlamaları için eğitir
- Eldiven üzerindeki renk göstergesi sistemi, kullanıcının uygun kesilme seviyesi performansına daima sahip olduğundan emin olmasını sağlar

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



HyFlex® 11-927

- ANSELL GRIP™ Technology içeren, endüstri lideri yağlı kavrama
- Benzersiz ¾ daldırma geometrisi, yağa karşı ilave koruma sağlar
- Yüksek kesilme ve aşınma direnci

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

RIPEL™
Liquid Repellence Technology



HyFlex® 11-939

- Yüksek konfor: Cam Elyafı içermez, lateks içermez ve hafiftir
- Takviyeli başparmak çatalı: Daha uzun kullanım ömrü için 12 kata kadar artan dayanıklılık sağlar*

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

RIPEL™
Liquid Repellence Technology

ZONZ™
Comfort Fit Technology

ERGOFORM™
Ergonomic Design Technology



HyFlex® 11-949

- Mükemmel aşınma performansı
- İyi kesilme direnci ve iyi kavrama özellikleri
- Kalıntı yağ ve greslere karşı dayanıklı kaplama

ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology

FORTIX™
Abrasion Resistance Technology

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



Yeniden kullanılabilir ve Sınırlı veya Tek Kullanımlık KKD'nin Tanımı

Yeniden kullanılabilir*

Bir tehlikeye tekrar tekrar maruz kalmasının ardından, sürekli kullanım için uygun kalacak şekilde temizlenmesine olanak sağlayan malzemelerden yapılmış KKD.

Sınırlı veya Tek Kullanımlık

Sınırlı kullanım süreli KKD. Hijyenik temizlik gerekli hale gelinceye veya bir tehlike kontaminasyonu oluşana ve atılması gerekene kadar giyilir.

*CEN ISO/TR 11610 Koruyucu Giysiler Terminolojisi esas alınmıştır

Not: Virüs koruması için özelliği belirtilmeyen ve/veya onaylanmayan yeniden kullanılabilir KKD'ler için, viral kontaminasyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olmak amacıyla uygun sanitizasyon ve yıkama talimatları uygulanabilir.

www.ansell.com

Aksi belirtilen durumlar haricinde Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır.
© 2020 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

HyFlex®