

GIBT ES ALTERNATIVEN ZU EINMALHANDSCHUHEN?

Beschichtete Mechanikschutzhandschuhe können sanitisiert werden und eignen sich ideal für öbelastete Arbeitsbereiche

Angesichts der aufgrund der COVID-19-Pandemie weiterhin steigenden Nachfrage für PSA ist sich Ansell der Notwendigkeit bewusst, zeitlich begrenzte oder alternative Lösungen zur Abschwächung kritischer Lieferengpässe, wie beispielsweise bei Einmalhandschuhen, zu erwägen. Beschichtete Mechanikschutzhandschuhe dienen als Barrierschutz vor Ölen und Flüssigkeiten, sind aber nicht für einen Virenschutz getestet.

PSA-Produkte, wie Handschuhe und Armschützer der HyFlex®-Reihe, unterstützen die Prävention von Verletzungen durch Mechanikrisiken an industriellen Arbeitsplätzen. Sie sind konstruiert für ein langes Einsatzleben und mehrere Reinigungs- und Sanitisierungszyklen. Falls Sie Hygienerichtlinien implementiert haben, die eine Desinfektion von Handschuhen zwischen Waschzyklen vorschreiben, finden Sie hier einige Empfehlungen.

Die richtige Sanitisierung Ihrer wiederverwendbaren persönlichen Mechanikschutzausrüstung zwischen den Waschzyklen wird in drei Schritten durchgeführt.

Das nachstehend beschriebene Verfahren kann für die meisten industriellen Mechanikschutzhandschuhe und -armschützer angewendet werden.



Schritt 1:

Ziehen Sie die PSA mit der richtigen Ausziehtechnik aus.[†]
Legen Sie die PSA nach dem Ausziehen auf einer sauberen Fläche ab.



Schritt 2:

Sprühen Sie die Vorder- und Rückseite der PSA gründlich mit Isopropylalkohol (70 % bis 75 %) ein. Lassen Sie das Mittel auf jeder Seite für mindestens 30 Sekunden einwirken. Verwenden Sie keinen Isopropylalkohol mit einer Konzentration von 90 % oder höher, da dieser sich für eine Reinigung zu schnell verflüchtigt.

WICHTIGER HINWEIS:

Da Alkohol entflammbar ist, führen Sie das Verfahren in einem gelüfteten Bereich und in einem genügend großen Abstand zu Flammen- oder Zündquellen durch.



Schritt 3:

Lassen Sie die PSA vor ihrer Wiederverwendung für mindestens 10 Minuten trocknen.

DENKEN SIE DARAN:

- Waschen Sie nach dem Ausziehen der PSA **immer** Ihre Hände für 20 Sekunden mit Wasser und Seife.
- Prüfen Sie PSA vor jeder Verwendung auf ihre Unversehrtheit und Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich.

^{*}Ethanol kann durch Isopropylalkohol ersetzt werden. Methanol ist als Ersatz **nicht** geeignet



[†]Weitere Informationen oder Anleitungen finden Sie im Abschnitt **Mechanikschutz-Ressourcen** der Seite der [Ansell-Sicherheitsressourcen](#)

Der Mechanikschutz für Hände und Arme ist aus verschiedenen Materialien hergestellt, die unterschiedliche Reinigungs- und Sanitisierungsverfahren erfordern. Obwohl es scheinbar leicht ist, alltägliche Produkte, wie Sprays und Wischtücher, zu verwenden, werden alle Desinfektionsmittel aus unterschiedlichen Mischungen von Inhaltsstoffen hergestellt. Daher lassen sich ihre Interaktionen mit den vielfältigen Beschichtungen und Materialien von PSA oder ihre Wirkung gegen das COVID-19-Virus nur schwer vorhersagen.

Haftungsausschluss:

Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter in den Gefahren bei der Handhabung der am Arbeitsplatz verwendeten Reinigungschemikalien sowie der ordnungsgemäßen Entsorgung von Chemikalien und PSA als Sondermüll geschult sind. Da das Lagerungs- und Verwendungsumfeld der PSA außerhalb der Kontrolle von Ansell liegt, obliegt die endgültige Entscheidung einer Wiederverwendung von Ansell-Produkten, sei es allein oder anwendungsbedingt in Kombination mit zusätzlicher PSA, der alleinigen Verantwortung des Anwenders.

Für ölbelastete Arbeitsbereiche empfohlene Lösungen

Mehrfachschutz	Schnittschutz
HyFlex® 11-849 • Perfekter Sitz für optimalen Komfort, Spandex-Verstärkung und anatomische Passform • Dünne, atmungsaktive und extrem strapazierfähige FORTIX™-Nitrilschaumbeschichtung • Dermatologisch getestet     EN 388:2016 4121A OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TESTED STANDARD 100 EXCELLENT	HyFlex® 11-427 • Bietet nicht nur den erforderlichen Schutz in trockenen und leicht ölbelasteten Einsatzbereichen, sondern vermittelt dem Mitarbeiter auch ein Verständnis für die verschiedenen Gefahrenebenen • Die Farbkodierung des Handschuhs stellt sicher, dass der Anwender immer die richtige Schnittschutzstufe auswählt   EN 388:2016 4X32B EN 407 XIXXXX
HyFlex® 11-919 • Flüssigkeitsabweisende Imprägnierung gegen Öl, Fett und Schmutz • Optimale Passform, höchster Tragekomfort und uneingeschränkte Fingerbeweglichkeit durch das nahtlose Trägermaterial aus Nylon • Ideal für ölige und nasse Arbeitsbereiche    EN 388:2016 4121A OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TESTED STANDARD 100	HyFlex® 11-927 • In der Industrie führende Griffsicherheit durch die ANSELL GRIP™-Technologie • Einzigartige ¾-Beschichtung als zusätzlicher Ölschutz • Hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit     EN 388:2016 4342B
HyFlex® 11-925 • ¾-Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor einer Ölbelastung und Schürfverletzungen an den Handknöcheln • Doppelte Nitrilbeschichtung für erhöhten Ölschutz und verstärkte Griffsicherheit • 18-Gauge-Trägermaterial für einen extrem hohen Tragekomfort    EN 388 4111A ISO 18889:2019 GR	HyFlex® 11-939 • Hoher Komfort: frei von Glasfaser und Latex, geringes Gewicht • Verstärkte Daumenbeuge: Eine bis 12-fache Strapazierfähigkeit für ein längeres Einsatzleben.*       EN 388:2016 4X42B ISO 18889:2019 GR OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TESTED STANDARD 100 EXCELLENT
HyFlex® 11-926 • Dunkelviolette Farbgebung verbirgt Verunreinigungen in ölbelasteten Arbeitsumfeldern und verlängert das Einsatzleben • Zusätzlicher Schutz vor Ölbelastung und Schürfverletzungen am Handknöchel • Herausragende anatomische Passform    EN 388 4121A ISO 18889:2019 GR	HyFlex® 11-949 • Exzellente Abriebfestigkeit • Gute Schnittfestigkeit und Griffsicherheit • Restöl- und fettabweisende Beschichtung     EN 388:2016 4X42B OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TESTED STANDARD 100

Definition von wiederverwendbarer PSA im Vergleich zu PSA für den eingeschränkten oder einmaligen Gebrauch

Wiederverwendbar*	Eingeschränkter oder einmaliger Gebrauch
PSA, die aus Materialien hergestellt ist, die auch nach einem wiederholten Reinigen und Kontakt mit einem Gefahrstoff für eine weitere Verwendung geeignet ist.	PSA für eine eingeschränkte Verwendungsdauer. Wird getragen, bis eine hygienische Reinigung oder kontaminationsbedingte Entsorgung notwendig wird.

* Grundlage: DIN-Fachbericht CEN ISO/TR 11610, Schutzkleidung - Begriffe

Hinweis: Für wiederverwendbare PSA, die nicht für einen Virenschutz deklariert und/oder zertifiziert ist, kann die Ausbreitung einer viralen Kontamination durch die Befolgung der Anleitungen für eine richtige Sanitisierung und Wäsche vermieden werden.

www.ansell.com

Ansell, ® und ™ sind, sofern nicht anders angegeben, Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
© 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

HyFlex®