

EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR	JP
FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU	ID
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	ZH	HR

www.ansell.com

Instructions for use

ELECTRICIANS

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
☎ +32 2 528 74 00
✉ +32 2 528 74 01

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121 Australia
☎ +61 1800 337 041
✉ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA
☎ +1 800 800 0444
✉ +1 800 800 0445

UK IMPORTER

Ansell (U.K.) Limited, Block C, Willerby
Hill Business Park, Willerby, Hull, HU10 6FE,
United Kingdom

TR – KULLANIM TALİMATLARI – ELEKTRİKÇİ ELDİVENLERİ
KULLANIM: Bu ürünler, münhasıran elektrikle ilgili işlerde elleri korumak üzere tasarlanmıştır ve 60903: 2003 VE ASTM D120: 2022 UYARINCA ÜRETİLMİŞ VE TEST EDİLMİŞTİR. Lütfen bu ürünlerin yalnızca belirlenen amaçlar için kullanıldığını emin olun: **ELDIVENLER/AMBALAJLAR ÜZERİNDE BULUNABİLECEK İŞARETLERİN VE PİKTOGRAMLARIN AÇIKLAMASI:**
1. Kişisel Koruyucu Donanımları İlgili 2016/425 sayılı Avrupa Yönetmeliğine uygundur ve bu yönetmelik uyarınca sertifikalıdır. **2.** Ürün, Büyük Britanya'da geçerli olmak üzere değiştirilen 2016/425 sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinin koşullarına uygundur ve buna göre sertifikalandırılmıştır. CE ve UKCA işaretlerini, ürünlerin ciddi risklere karşı korunması için kategori III uygunluk değerlendirilmesinden sorumlu Onaylı/Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarasını ifade eden dört basamaklı bir kod izler. Tıp muayenesi sertifikası (Modül B) ve Üretim sürecinin kalite güvencesine dayalı olarak Tıp Uygunluğu (Modül D), aşağıdaki kuruluşlar tarafından verilmiştir: AB için: Centexbel Belgium (LD.0493), Technologiepark 70, B-9052 Zwijnaarde, Büyük Britanya için: Satra Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK, AB veya BK Uygunluk Beyanını edinmek için lütfen şu adrese gidiniz: ansell.com/regulatory **3. EN ISO 21420: 2020** = Ürünleri kullanmadan önce lütfen Kullanım Talimatlarını okuyun veya daha fazla bilgi için Ansell ile iletişime geçin. **4.** Ürün, KKD ile ilgili Kore Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kanunu mevzuatının koşullarına uygun ve söz konusu koşullar uyarınca sertifikalıdır. **5. Sınıf** = Eldivenin Sınıflandırma Sınıfı.

Sınıf	Kategoriler	Azami kullanım voltajı AC (V)*	Azami kullanım voltajı DC (V)*	Bedenler
00	A/Z/C	500 V	750 V	7, 8, 9, 10, 11
0	A/Z/C	1,000 V	1,500 V	8, 9, 10, 11
1	A/Z/C	7,500 V	11,250 V	8, 9, 10, 11
2	R/C	17,000 V	25,500 V	8, 9, 10, 11
3	R/C	26,500 V	39,750 V	9, 10, 11, 12
4	R/C	36,000 V	54,000 V	9, 10, 11, 12

*AC = Alternatif Akım; DC = Doğru Akım. **6. Kategori** = Özel Kategori: **A** – Aside dayanıklı; **Z** – Ozona dayanıklı; **C** – Ekstrem düşük sıcaklığa dayanıklı; **H** – Yağa dayanıklı; **R** = A + Z + H. **7. ATPV** = ASTM F2675: 2022 uyarınca test edilen Ark Termal Performans Değeri, eldivenden yeterli ısı transferinin ikinci derece cilt yanığına neden olacağı %50 olasılıkla tahmin edilen vaka enerjisidir. **8. EBT** = ASTM F2675: 2022 uyarınca test edilen Kırılma eşeği enerjisi, %50'lik bir kırılma olasılığı ile sonuçlanan bir malzeme veya malzeme sistemi üzerindeki vaka enerjisidir. **9. APC** = EN IEC 61482-1-2: 2014 kutu testi uyarınca test edilen, APC 1 veya 2'nin sırasıyla 4 kA veya 7 kA'da bir ark maruz kaldığında testleri geçen eldivenleri ifade ettiği Ark Koruma Sınıfı. **10.** Üretim tarihi. **11.** Eldiven, enerjili hatlarda çalışmaya uygundur. **12. Tıp** = Tıp 1 ozona dayanıklı değildir. Tıp 2 ozona dayanıklıdır. Ürünün performansı hakkında daha ayrıntılı bilgiler için lütfen Ansell'e başvurunuz. **KULLANIM ÖNEMLERİ:** Eldivenler gereksiz yere ısıya, ısıya maruz bırakılmamalı veya yağ, gres, terebentin, beyaz spirtü veya güçlü asitler ile temas ettirilmemelidir. **BİLEŞENLER/TEHLİKELİ BİLEŞENLER:** Bazı eldivenler, tahriş edici ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirebilen hassas kişilerde alerji oluşumuna yol açma potansiyeli taşıdığı bilinen maddeler/bileşenler içerebilir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım alın. **Uyarı!** Bu ürün, alerjik reaksiyona neden olabilecek doğal lateks içermektedir. Bu ürünün lateks duyarlılığı olan bireyler tarafından güvenli kullanımı belirlenmiş değildir. **BAKIM TALİMATLARI:** Muhafaza: Eldivenler mümkün olduğunca serin, karanlık ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Muhafaza etme yeri ozon, kimyasallar, yağlar, solventler, zararlı buharlar ve dumanlardan arındırılmış ve elektrikdeşarjından ve güneş ışığından uzak olmalıdır. Eldivenler doğal şekillerinde muhafaza edilmelidir. Eldivenler, yalnızca saklama için tasarlanmış ve yalnızca saklama için kullanılan bir çanta, kutu veya kap içinde saklanabilir. Eldivenleri katlanmış, buruşmuş, tersyüz edilmiş, sıkıştırılmış veya esnemeye neden olacak şekilde muhafaza etmeyin. Eldivenlerin sıkıştırılmamasına, katlanmamasına veya buhar borularına, radyatörlere veya diğer yapay ısı veya ozon kaynaklarına yakın yerlerde muhafaza edilmemesine özen gösterilmelidir. Tavsiye edilen saklama koşulları 10°C'den itibaren olmalı ve 35°C'yi geçmemelidir. **Kullanmadan önce muayene:** Her kullanımdan önce, bir çiftin her iki eldivenini de görsel olarak muayene etmek ve mümkünse bunları manuel olarak uygulanan bir hava testine tabi tutmak kullanıcının sorumluluğundadır. Eldivenlerden birinin güvensiz olduğu kanaati oluşursa, eldiven kullanılmamalı ve test için iade edilmelidir. Bakım: Eldivenler kirlendiğinde, kirlerin bertaraf edilmesi tavsiye edilir. Depoda tutulardan dahi Sınıf 1, 2, 3 ve 4 eldivenlerinin hiçbir, altı aylık bir süre içinde test edilmemesi, kullanılmamalıdır. Sınıf 00 ve 0 eldivenler için hava sızdımlarına karşı kontrol ve görsel muayene yeterli olabilir. ASTM D120 uyarınca, kullanımdaki eldivenler elektriksiz olarak yeniden test edilmelidir ve hizmet süresi altı ayı geçmemelidir. Elektriksiz olarak test edilmiş ancak hizmete verilmiş eldivenler, önceki on iki ay içinde elektriksiz olarak test edilmeliyse hizmete sokulmamalıdır. **BERTARAF:** Herhangi bir tehlikeli madde ile temas etmiş olan bütün eldivenler; yırtılma, delinme, renk değişikliği ve eldivenlerin zayıflaması gibi bozunma belirtileri gösterir. Yeniden kullanımı önlemek için eldivenin bir parmağının kesilmesi tavsiye edilir. Yerel Yetkili Makamların Yönetmeliklerine uygun biçimde bertaraf edin. Kontrollü koşullar altında gömün veya yakma fırınında yakın.

Not: Kullanımdan önce uygun güvenlik, sağlık ve çevre uygulamalarını oluşturmak ve mevzuatla ilgili sınırlamaların uygulanabilirliğini belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

2022-09

Ansell

Ansell

1	CE0493	2	UK0321
3	 EN ISO 21420: 2020	4	
5	CLASS XX	6	CATEGORY A/Z/C/R
7	ATPV	8	EBT
9	APC X	10	 MM.YYYY
11		12	TYPE1

Ansell