

正确穿戴化学防护服

Type 3&4 AlphaTec® 化学防护服和手套

穿着化学防护服工作的正确方法

- 化学防护服只有在下列情况下才能起到防护作用：
 - 正确选择
 - 正确穿脱
 - 用于适合的环境
 - 没有裂缝，割破，刺破或其他损坏
- 要考虑在附近工作的同事
- 危险区域的非活动人员在紧急情况下应穿上防护服
- 在有爆炸危险的区域(防爆区)，请务必穿戴经过静电处理的防护服
- 在工作区域要小心，避免您的防护装备损坏，例如避免接触高温表面和锋利边缘
- 在危险区域工作时，不要脱下化学防护服和/或辅助个人防护设备(PPE)
- 请牢记：你要为自身安全 and 健康负责！



使用结伴制度

为确保个人防护装备(PPE)的正确穿戴，穿戴人员搭配，对彼此的安全负责。



在穿着防护服之前

- 穿着时务必遵循制造商的说明
- 使用指定的无污染更衣区
- 检查化学防护服的尺寸和防护等级
- 小心地打开包装-请勿使用刀具或锋利的物品
- 仔细阅读用户说明
- 目视检查您的工作服
- 检查有无破洞/裂口并检查接缝处和拉链
- 如有破损，请勿穿着



穿防护服

- 抖一抖防护服，使衣服更容易穿上
- 脱去不必要的繁重衣物并取出口袋中的物品
- 摘下珠宝首饰
- 坐下来脱鞋
- 把裤脚塞进袜子里
- 指尖超前，将腿伸入到工作服中
- 把化学防护服拉到腰部
- 插入手臂并将拉链拉到一半位置



穿上安全鞋

- 坐下后卷起防护服的裤管
- 穿上你需要的安全鞋
- 放下防护服裤管，盖住小腿和脚踝
- 不要把防护服裤管塞进鞋里
- 把防护服下摆用胶带绑在脚踝上方的鞋上
- 绑在脚踝下方可能使您移动受限



把防护服拉链拉上

- 先把红色内部拉链拉上
- 盖好内部保护盖
- 将外拉链完全拉上，拉至顶部
- 如有需要，请使用结伴制度来协助拉拉链
- 对于喷雾和颗粒防护，请使用不渗透的化学胶带



戴防毒面具

- 请始终遵循制造商的使用说明
- 拉起头罩，确保没有间隙
- 确保呼吸器舒适地贴在脸上
- 为了获得全面的喷雾和颗粒保护，请使用不渗透的化学胶带
- 为了协助粘贴，如果需要，请使用结伴系统



戴防护手套

- 根据制造商的使用说明，使用时务必正确穿戴手套
- 检查手套是否有任何缺陷和瑕疵
- 拉起防护服袖子的松紧口
- 一次戴一只手套，确保手套贴合
- 将外套袖子放回原位
- 若有需要，请穿戴内层手套



AlphaTec® 手套连接器/胶带

- 应该佩戴AlphaTec® 手套连接器以提供液体密封
- 或者，应使用防渗透的化学胶带将外套袖子粘上



最终检查

- 结伴对象和穿戴者检查防护服穿戴合体舒适