

SPRÁVNÉ SNÍMÁNÍ PROTICHEMICKÉHO OCHRANNÉHO ODĚVU

Protichemické ochranné obleky a rukavice AlphaTec® Typ 5 a 6

Práce v protichemických ochranných oblecích – Osvědčené postupy

- Protichemické ochranné obleky vás mohou ochránit pouze, pokud jsou:
 - správně vybrané;
 - správně nasazené;
 - použity ve správném prostředí;
 - neroztrhané, neproříznuté, nepropíchnuté ani jinak poškozené.
- Buďte ohleduplní ke kolegům, kteří se nachází ve vaší blízkosti.
- Osoby nacházející se v nebezpečné zóně, které neprovádějí aktivní činnost, by měly mít nasazen ochranný oděv pro případ nouze.
- Protichemický ochranný oděv a/nebo doplňkové osobní ochranné prostředky (OOP) nesvlékejte při práci v nebezpečných oblastech.
- VY jste odpovědní za svou vlastní bezpečnost a pohodu!



Spolupráce ve dvojicích

Jednotlivci spolupracují ve dvojicích, přebírají odpovědnost za bezpečnost jeden za druhého a zajišťují správné nošení osobních ochranných prostředků (OOP).



1 Před svlékáním ochranného obleku

- Před vstupem do prostor umýváren a převlékárny vždy odstraňte co nejvíce znečištění.
- V případě potřeby použijte dekontaminační sprchu.
- Přesuňte se do určené oblasti dekontaminace mimo nebezpečí na pracovišti.
- Pokud je to možné, při likvidaci oděvu se postavte nad vak pro kontaminovaný oděv.
- V ideálním případě se opřete, ať získáte stabilitu.



2 Odstranění utěsnění ochranného obleku

- Případné utěsnění a přelepení ochranného obleku odstraňujte pomalu.
- Zabraňte nebezpečí další kontaminace.
- Najděte vnější tahač zipu pod bradou.
- Zip opatrně rozepte až do pasu.



3 Snímání kapuce

- Kapuci uchopte oběma rukama v oblasti spánků.
- Stáhněte kapuci směrem nahoru a dozadu a sejměte ji z hlavy.
- Otočte kapuci naruby, abyste minimalizovali další kontakt s kontaminovaným povrchem obleku.



4 Snímání ochranného obleku

- Ochranný oblek přetáhněte a srolujte přes ramena.
- Dejte pozor, abyste se nedotkli vnitřní strany obleku.
- Sejměte rukáv směrem dolů přes rukavici.
- Opakujte postup pro druhou ruku.



5 Snímání ochranného obleku

- Při stahování obleku obraťte ochranný oblek naruby, abyste předešli riziku kontaminace.
- Pokud je to možné, posaďte se.
- Nohavice ochranného obleku odstraňte srolováním.



6 Snímání obuvi

- Držte spodní část ochranného obleku a obuvi.
- Vyzuňte si obuv a přesuňte se do nekontaminované oblasti.



7 Snímání rukavic

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro použití.
- Uchopte rukavici mezi prsty a stáhněte ji z ruky. Rukavici zlikvidujte.
- Prsty holé ruky vsuňte do druhé rukavice. Rukavici odstraňte shrnutím z ruky, přičemž zabraňte kontaktu s vnější stranou rukavice. Rukavici zlikvidujte.



8 Likvidace OOP

- Veškeré OOP zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby na pracovišti nezůstalo žádné kontaminované vybavení.