

RETIRADA CORRECTA DE LA ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

Guantes y trajes de protección química AlphaTec® Tipo 5 y 6

La mejor estrategia: uso del traje de protección química

- Los trajes de protección química le protegerán únicamente si:
 - Han sido seleccionados adecuadamente
 - Se ajustan correctamente
 - Se usan para el entorno adecuado
 - NO presentan desgarros, cortes, pinchazos o cualquier otro daño
- Sea cuidadoso con los colegas que trabajan cerca de usted
- Toda persona inactiva que se encuentre en la zona de peligro deben llevar una prenda de protección en caso de emergencia
- No se quite la ropa de protección química ni el EPI auxiliar cuando trabaje en un área peligrosa
- ¡USTED es responsable de su propia seguridad y de su bienestar!



Uso del sistema de trabajo por parejas

Trabajo en parejas para responsabilizarse de la seguridad mutua y verificar el uso correcto del equipo de protección individual (EPI)



1

Antes de quitarse el traje

- Elimine siempre toda la contaminación posible antes de acceder a las duchas o a las zonas de cambio
- Si fuera necesario, utilice una ducha de descontaminación
- Pase a un área de descontaminación designada, alejada de las zonas de trabajo
- Siempre que sea posible, coloque una bolsa de descontaminación bajo los pies para deshacerse del equipo
- Lo ideal sería tener un lugar donde apoyarse para tener más estabilidad



2

Abertura del sellado del traje

- Si el traje tiene una solapa de protección sellada o pegada con cinta adhesiva, tire con cuidado lentamente y despéguela
- Evite cualquier riesgo de contaminación adicional
- Sujete el tirador de la cremallera exterior, debajo de la barbilla
- Abra con cuidado la cremallera hasta la cintura



3

Retirada de la capucha

- Sujete la capucha con ambas manos por los lados
- Tire hacia arriba y hacia atrás para separar la capucha de la cabeza
- Enrolle hacia fuera la capucha para reducir el contacto con las superficies contaminadas



4

Retirada del traje

- Enrolle el traje sobre los hombros
- Tenga cuidado de no tocar el interior del traje
- Tire de la manga sobre el guante
- Repita la operación para el otro brazo



5

Retirada del traje

- Enrolle el traje hacia afuera desde la cintura para evitar el riesgo de contaminación
- Siéntese si es posible para terminar de quitarse el traje
- Enrolle hacia abajo ambas perneras



6

Retirada del calzado

- Sujete la parte baja del traje y el calzado
- Saque los pies y desplácese hasta una zona no contaminada



7

Retirada de los guantes

- Siga siempre las instrucciones del fabricante para su retirada
- Tire del exterior del guante de una mano y tire hacia abajo sobre los dedos. Elimínelo
- Con la mano limpia, empuje el interior del otro guante y tire hacia abajo, evitando el contacto con el exterior del guante. Elimínelo



8

Eliminación del EPI

- Deseche todos los EPI siguiendo las instrucciones del fabricante
- Asegúrese de no dejar ningún EPI contaminado en la zona de trabajo