

## RETRAIT ADÉQUAT DES VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE

Combinaisons AlphaTec® de type 5 & 6 et gants de protection chimique

### Port d'une combinaison de protection chimique - Meilleures pratiques

- Les combinaisons de protection chimique ne pourront vous fournir une protection adéquate que si elles :
  - sont correctement sélectionnées ;
  - sont correctement ajustées ;
  - sont employées dans l'environnement approprié ;
  - ne présentent AUCUN signe de dommage, tel que déchirure, coupure ou perforation.
- Prêtez attention aux collègues travaillant à proximité.
- Toute personne inactive se trouvant dans la zone dangereuse doit porter une tenue de protection pour parer aux cas d'urgence.
- Veillez à ne pas ôter vos vêtements de protection chimique ou un EPI accessoire lorsque vous travaillez dans une zone dangereuse.
- VOUS êtes responsable de votre propre sécurité et de votre bien-être!



#### Aide d'un collègue

Les personnes travaillant en binôme sont chargées d'assurer mutuellement leur sécurité et de vérifier le port correct de leurs équipements de protection individuelle (EPI) respectifs.



1

#### Avant de retirer la combinaison

- Veillez toujours à éliminer le plus de contaminants possible avant d'entrer dans les douches ou les vestiaires.
- Si nécessaire, utilisez une douche de décontamination.
- Rendez-vous dans un espace de décontamination désigné, à distance des zones de travail dangereuses.
- Si possible, placez un sac de décontamination sous vos pieds pour la mise au rebut de la combinaison.
- Dans l'idéal, prévoyez un support sur lequel prendre appui pour plus de stabilité.



2

#### Ouverture de la combinaison

- Si la combinaison est fermée à l'aide d'un joint étanche ou d'une bande adhésive, prenez le temps de l'ôter avec précaution.
- Évitez tout risque de propagation des contaminants.
- Attrapez la tirette de la fermeture à glissière extérieure, sous le menton.
- Faites descendre la fermeture à glissière avec précaution jusqu'à la taille.



3

#### Retrait de la capuche

- Pincez la capuche en plaçant une main au niveau de chaque temple.
- Tirez ensuite la capuche vers le haut et vers l'arrière pour l'écarter de votre tête.
- Enroulez la capuche vers l'extérieur pour minimiser la zone de contact avec des surfaces contaminées de la combinaison.



4

#### Retrait de la combinaison

- Enroulez la combinaison en la faisant glisser par-dessus vos épaules.
- Veillez à ne pas toucher l'intérieur de la combinaison.
- Tirez une manche vers le bas, par-dessus le gant.
- Répétez l'opération avec la seconde manche.



5

#### Retrait de la combinaison

- Faites glisser la combinaison vers l'extérieur, à partir de la taille, afin d'éviter tout risque de contamination.
- Asseyez-vous si possible pour terminer le retrait de la combinaison.
- Faites glisser les jambes de la combinaison jusqu'aux chevilles.



6

#### Retrait des chaussures

- Tenez le bas de la combinaison et les chaussures.
- Retirez vos pieds des chaussures et éloignez-vous légèrement vers une zone non contaminée.



7

#### Retrait des gants

- Veillez à toujours respecter les instructions d'utilisation du fabricant.
- Pincez l'extérieur d'un gant avec la main opposée et tirez vers le bas, par-dessus la paume et les doigts. Jetez le gant.
- Glissez deux doigts de votre main propre dans l'autre gant et tirez vers le bas, par-dessus la paume et les doigts, en évitant tout contact avec la surface extérieure du gant. Jetez le gant.



8

#### Se débarrasser de l'équipement

- Débarrassez-vous des EPI conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous de ne laisser aucun équipement contaminé dans la zone de travail.

➔ Pour de plus amples informations, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com).