

化学防護服の正しい脱衣方法

AlphaTec® タイプ5および6の化学防護服および手袋

ベストプラクティス – 化学防護服を着用して作業を行う

- 化学防護服による保護の有効化には以下の条件を満たす必要があります。
 - 適切な防護服が選択されている
 - しっかりフィットしている
 - 適切な環境に対して使用されている
 - 裂創、切創、刺創、およびその他の損傷がない
- 自分の周りにいる作業中の同僚に配慮しましょう
- 危険区域にいる作業中でない人は緊急時には防護服を着用する必要があります
- 危険区域で作業を行っている間は化学防護服および補助的な個人保護具 PPE は取り外さないでください
- ご自分自身の安全と健康のために遵守しましょう



ボディ・システムを活用する

各自ペアを組み、相手の安全に対する責任を持って、相手が個人防護具を正しく装着していることを必ず確認する



1

防護服を脱ぐ前に

- 洗浄室に入る前または脱衣所に入る前にできる限り汚染を取り除く
- 必要な場合は除染シャワーを浴びる
- 作業場の危険から離れた場所にある指定された除染区域に移動する
- 可能な場合、防護服廃棄のための除染バッグから離れる
- より確かな安定性を得るために、もたれることができる場所があればなおよい



2

防護服のファスナーを開ける

- シールまたはテープ付きのストームフラップがある場合は注意してゆっくり外す
- さらなる汚染リスクを避ける
- 顎下にある上着のファスナーの引き手を見つける
- ウエストの位置まで慎重にファスナーを下げる



3

フードを外す

- 両側のこめかみの位置で両手を使ってフードをつまむ
- 上方それから後方に引き、引っ張って頭部からフードを外す
- フードを裏返し、汚染された防護服の表面との接触を最小限にする



4

防護服を取り外す

- 防護服の内側が表になるよう返しながら肩から外す
- 防護服の内側に触れないよう注意する
- 袖を下に引き手袋を通過させる
- もう片方の腕についても同じ手順を繰り返す



5

防護服を脱ぐ

- 汚染のリスクを避けるため防護服をウエストから離して内側が表になるように脱ぐ
- 可能であれば防護服の脱衣が完了するまで座った状態で行う
- カバーオールの場合、脚部分を内側が表になるようにしながら下げる



6

フットウェアを脱ぐ

- 防護服の裾とフットウェアをつかむ
- 足を外して除染されていない場所へ移動する



7

手袋を外す

- 手袋を外す場合は必ず製造会社の指示に従う
- 片方の手で手袋の外側をつまんで手袋を裏返ししながら指を引っ張って外し、廃棄する
- 手袋の外側に触れないようにしながら、手袋を着用していない清潔な手を片方の手袋の内部に押し込み下に引き下げ、そのまま手から手袋を外し、廃棄する



8

PPEの廃棄

- 製造会社の指示に従いPPEを廃棄する
- 汚染された備品を絶対に作業場に残さない