

화학 보호복의 올바른 탈의 방법 AlphaTec® Type 5 및 6 화학 보호복 및 장갑

모범 관행 - 화학 보호복을 착용한 상태에서 작업하기

- 다음의 경우에만 화학 보호복에 의한 보호 성능이 유효합니다:
 - 적절한 보호복의 선택
 - 올바른 착용
 - 올바른 환경에서의 사용
 - 찢어짐, 베임, 뚫림 또는 기타 다른 손상이 없음
- 가까운 거리에서 작업하는 동료들을 배려해 주십시오
- 위험 구역에 있는 비작업자는 긴급 사태에 대비하여 보호복을 착용할 필요가 있습니다
- 위험 구역에서 작업하는 동안 화학 보호복 및/또는 보조 PPE를 벗지 마십시오
- 여러분 스스로 본인의 안전과 건강을 책임져야 합니다!



2인 1조 시스템 활용하기

책임지고 서로의 안전을 보장하고 보호 장비(PPE)를 적절하게 착용하였는지 확인하기 위해 두 사람이 짝을 이룹니다



1

보호복 탈의 전

- 항상 세탁 또는 교체 구역에 들어가기 전에 최대한 오염물질을 제거합니다
- 필요한 경우, 오염 제거 샤워 부스를 이용합니다
- 작업장 위험으로부터 멀리 떨어진 지정된 오염 제거 구역으로 이동합니다
- 가능한 한, 보호복 폐기용 오염 제거 백으로부터 거리를 둡니다
- 추가적인 안정성을 위해 어딘가에 기댈 곳이 있는 것이 이상적입니다



2

보호복 밀봉 제거

- 보호복에 밀봉 또는 테이프 처리된 스톱 플랩이 있다면 주의를 기울여 천천히 잡아 당겨 떼어냅니다
- 모든 추가 오염 위험을 피해야 합니다
- 턱 아래에 있는 외부 지퍼 손잡이를 찾습니다
- 조심하며 허리까지 지퍼를 내립니다



3

후드 탈의

- 양손을 이용해 후드의 각 관자놀이 부분을 집습니다
- 위쪽 그 다음 뒤쪽으로 잡아 당겨 후드를 눌러 머리에서 멀리 떨어지도록 합니다
- 후드를 바깥쪽으로 말아 오염된 보호복 표면과의 추가 접촉을 최소화합니다



4

보호복 탈의

- 보호복을 어깨 위로 바깥 쪽으로 뒤집어 말아 내립니다
- 보호복 내부를 만지지 않도록 주의합니다
- 소매를 아래로 잡아 당겨 장갑 위를 지나도록 합니다
- 다른 쪽 팔에서 같은 절차를 반복합니다



5

보호복 탈의

- 오염 위험을 피하기 위해 보호복을 바깥쪽으로 말아 허리에서 멀리 떨어지도록 합니다
- 가능한 경우, 자리에 앉아 보호복 탈착을 완료합니다
- 양 다리에서 커버올의 다리 부분을 말아 내립니다



6

신발 탈의

- 보호복과 신발의 아랫 부분을 붙잡습니다
- 발을 빼내어 오염되지 않은 구역으로 이동합니다



7

장갑 제거

- 장갑 제거에 대해서는 항상 제조업체 지침을 준수합니다
- 한 손의 장갑 외부로 잡고 손가락을 빼내며 장갑을 뒤집어 벗겨내고 폐기합니다
- 장갑 외부에 닿지 않도록 주의하면서 장갑을 끼지 않은 깨끗한 손을 이용해 다른 장갑의 안쪽에 집어 넣고 잡아 당겨 벗겨내고 폐기합니다



8

PPE의 폐기

- 모든 PPE는 제조업체 지침을 준수하여 폐기합니다
- 작업 구역에 오염된 장비가 남아 있지 않도록 합니다