

POPRAWNE ZDEJMOWANIE ODZIEŻY CHRONIĄCEJ PRZED CHEMIKALIAMI

Kombinezony i rękawice do ochrony chemicznej typu 5 i 6 AlphaTec®

Praca w kombinezonie do ochrony przed chemikaliami — najlepsze praktyki

- Kombinezony do ochrony przed chemikaliami wspomagają ochronę tylko wówczas, gdy:
 - są prawidłowo dobrane
 - są prawidłowo dopasowane
 - są używane w odpowiednim środowisku
 - NIE są rozerwane, przecięte, przebite ani w inny sposób uszkodzone
- Zwracaj uwagę na współpracowników przebywających w okolicy
- Nieaktywne osoby w strefie zagrożenia powinny nosić odzież ochronną na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnej
- Nie zdejmuj odzieży chroniącej przed chemikaliami i/lub dodatkowych środków ochrony indywidualnej (ŚOI) podczas pracy w obszarze niebezpiecznym
- TY ponosisz odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i dobrostan!



Zastosowanie systemu koleżeńkiego

Osoby połączone w pary w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie nawzajem i zagwarantowania poprawnego noszenia środków ochrony indywidualnej



Przez zdjęciem kombinezonu

- Zawsze usuń możliwie najwięcej zanieczyszczeń przed wejściem do myjni lub szatni
- Jeśli to konieczne, skorzystaj z prysznica odfekającego
- Przejdź do wyznaczonego obszaru odfekania z dala od zagrożeń w miejscu pracy
- Jeśli to możliwe, stań nad workiem odfekającym, przeznaczonym do utylizacji kombinezonów
- W idealnej sytuacji znajdź obiekt do podparcia się, co zapewnia dodatkową stabilność



Rozszczelnianie kombinezonu

- Jeśli kombinezon został zaklejony taśmą, ostrożnie ją zdejmij i odklej
- Unikaj wszelkiego ryzyka dalszego skażenia
- Odszukaj zewnętrzny zamek pod brodą
- Ostrożnie rozepnij zamek do pasa



Zdejmowanie kaptura

- Przy użyciu obu dłoni kolega chwyta za kaptur na obu skroniach
- Kolega pociąga kaptur w górę i do tyłu, aby ściągnąć go z głowy
- Zwiń kaptur w górę, aby zminimalizować dalszy kontakt ze skażonymi powierzchniami kombinezonu



Zdejmowanie kombinezonu

- Zwiń kombinezon przez ramiona
- Uważaj, aby nie dotykać wewnętrznej strony kombinezonu
- Ściągnij rękaw w dół i przez rękawicę
- Powtórz procedurę dla drugiej ręki



Zdejmowanie kombinezonu

- Zwiń kombinezon na zewnątrz od pasa, aby uniknąć ryzyka skażenia
- Jeśli to możliwe usiądź i dokończ zdejmowanie kombinezonu
- Zwiń nogawki kombinezonu w dół obu nóg



Zdejmowanie obuwia

- Chwyć dolną część kombinezonu i obuwie
- Wymij stopy z obuwia i przejdź do obszaru nieskażonego



Zdejmowanie rękawic

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi wydaną przez producenta
- Chwyć zewnętrzną stronę rękawicy jedną dłonią i ściągnij ją przez palce, wyrzuć rękawicę
- Czystą dłoń włóż pod drugą rękawicę i ściągnij ją w dół i na zewnątrz, unikając zewnętrznej strony rękawicy. Wyrzuć rękawicę



Utylizacja ŚOI

- Wszelkie ŚOI należy utylizować zgodnie z instrukcjami producenta
- Upewnij się, że w obszarze roboczym nie pozostało żadne skażone wyposażenie