

การใส่ชุดป้องกันสารเคมีอย่างถูกต้อง ชุดและถุงมือป้องกันสารเคมี AlphaTec® ชนิด 5 และ 6

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด - การปฏิบัติงานในชุดป้องกันสารเคมีของคุณ

- ชุดป้องกันสารเคมีจะช่วยปกป้องคุณก็ต่อเมื่อชุดนั้น:
 - คัดเลือกมาอย่างถูกต้อง
 - สวมใส่พอดีอย่างถูกต้อง
 - นำไปใช้สำหรับสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง
 - ไม่ฉีกขาด ถูกตัด เป็นรู หรือมีความเสียหายด้วยประการอื่น ๆ
- คำนึงถึงเพื่อนร่วมงานที่ทำงานอยู่โดยรอบ
- ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในบริเวณที่เป็นอันตรายควรสวมใส่ชุดป้องกันในกรณีฉุกเฉิน
- ในบริเวณที่มีความเสี่ยงของการระเบิด (Ex-zone) ให้สวมใส่ชุดที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิตเพื่อให้แน่ใจว่ามีการถ่ายเทประจุไฟฟ้าหากมีการเดินสายดินอย่างถูกต้อง
- ใช้ความระมัดระวังในพื้นที่ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ป้องกันของคุณ เช่น หลีกเลี่ยงพื้นผิวที่ร้อนและขอบที่คม
- ห้ามถอดชุดป้องกันสารเคมีและ/หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ประกอบในขณะที่คุณปฏิบัติงานในบริเวณที่เป็นอันตราย
- คุณคือผู้ที่รับผิดชอบในความปลอดภัยและสวัสดิภาพของคุณเอง!



การใช้ระบบบัดดี

ผู้ที่จับคู่กันจะรับผิดชอบความปลอดภัยของอีกคนหนึ่ง และต้องให้แน่ใจว่ามีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกต้อง



1 ก่อนสวมชุด

- ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ
- ใช้พื้นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ปราศจากการปนเปื้อนตามที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบขนาดและระดับการป้องกันของชุดป้องกันสารเคมี
- เปิดบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง อย่าใช้มีดหรือวัตถุมีคม
- อ่านคำแนะนำสำหรับผู้ใช้อย่างละเอียด
- ตรวจสอบชุดป้องกันของคุณด้วยสายตา
- ตรวจสอบว่ามีรูรอยขาดหรือไม่ และตรวจสอบตะเข็บและซิป
- ห้ามนำมาสวมใส่หากชุดมีความเสียหาย



2 การสวมชุด

- สะบัดชุดเพื่อให้ชุดสวมใส่ได้ง่าย
- เอาผ้าและวัตถุที่ห้อยหะและไม่ใช่เป็นออกจากกระเป๋า
- ถอดเครื่องประดับ
- นั่งลงและถอดรองเท้า
- ใส่ขากางเกงเข้าไปในถุงเท้า
- สวมขาเข้าไปในชุด ทำให้แน่ใจว่าซิปนิ้วเท้า
- ดึงชุดป้องกันขึ้นมาถึงเอว



3 การใส่รองเท้าบูท

- นั่งลง ม้วนส่วนขาของชุดขึ้น
- ใส่รองเท้าบูทที่จำเป็นสำหรับคุณ
- ม้วนส่วนขาแต่ละข้างของชุดมาคลุมขาส่วนล่างและข้อเท้าของคุณ
- อย่าใส่ส่วนขาของชุดลงในรองเท้าของคุณ
- หากจำเป็นสำหรับการใช้งาน ดัดเทปที่ขอบชุดป้องกันสารเคมีเข้ากับรองเท้าของคุณบริเวณเหนือข้อเท้า
- ใส่แขนแต่ละข้างเข้าแขนเสื้ออย่างระมัดระวัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแขนเสื้อแต่ละข้างปิดคลุมข้อมือ



4 ใส่หน้ากาก

- ใช้แว่นตาป้องกันหากจำเป็นสำหรับการใช้งาน
- ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ
- ใส่หน้ากาก โดยทำให้แน่ใจว่าหน้ากากพอดีรอบใบหน้าและสวมใส่สบาย
- ดึงส่วนหมวกของชุดขึ้น ระวังไม่ให้มีช่องว่าง



5 การปิดชุด

- ดึงซิปขึ้นจนสุดถึงใต้คาง
- ใช้เทปกาวยึดเทปป้องกันรอบอกก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นปิดลงไปที่ด้านหลังของชุด
- ทำให้แน่ใจว่าไม่มีรอยย่นหรือช่องว่างที่มองเห็นได้เพราะจะทำให้การป้องกันลดลง
- เพื่อการป้องกันละอองน้ำและอนุภาคอย่างสมบูรณ์ ใช้เทปป้องกันสารเคมีหากจำเป็นสำหรับการใช้งาน
- หากต้องการความช่วยเหลือในการติดเทป ให้ใช้ระบบบัดดีหากจำเป็น



6 การใส่ถุงมือป้องกัน

- สวมใส่ถุงมือป้องกันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตเสมอ
- ตรวจสอบถุงมือว่ามีข้อบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ใด ๆ หรือไม่
- สวมถุงมือทีละข้าง และทำให้แน่ใจว่าถุงมือกระชับพอดี
- สวมใส่ถุงมือด้านในหากจำเป็นเพื่อให้การป้องกันเพิ่มเติม



7 การติดเทป / บ่วงปลายนิ้ว

- อาจเลือกติดเทปที่แขนเสื้อด้านนอกโดยใช้เทปป้องกันสารเคมีที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้
- บ่วงปลายนิ้วจะช่วยป้องกันการเคลื่อนไหวเมื่อคุณกำลังทำงานบริเวณเหนือศีรษะ



8 ตรวจสอบขั้นสุดท้าย

- ผู้ใส่ชุดตรวจสอบชุดว่าพอดีและสวมใส่สบายหรือไม่