

正确穿戴化学防护服

Type 5&6 AlphaTec® 化学防护服和手套

穿着化学防护服工作的正确方法

- 化学防护服只有在下列情况下才能起到防护作用：
 - 正确选择
 - 正确穿脱
 - 用于适合的环境
 - 没有裂缝、割破、刺破或其他损坏
- 要考虑在附近工作的同事
- 危险区域的非活动人员在紧急情况下应穿上防护服
- 在有爆炸危险的区域(防爆区),请务必穿戴经过静电处理的防护服
- 在工作区域要小心,避免您的防护装备损坏,例如避免接触高温表面和锋利边缘
- 在危险区域工作时,不要脱下化学防护服和/或辅助个人防护设备(PPE)
- 请牢记:你要为自身安全和健康负责!



使用结伴制度

为确保个人防护装备(PPE)的正确穿戴,穿戴人员搭配,对彼此的安全负责。



1 在脱防护服之前

- 脱下时务必遵循制造商的说明
- 使用指定的更衣区-无污染
- 检查化学防护服的尺寸和防护等级
- 小心地打开包装-请勿使用刀具或锋利的物品
- 仔细阅读用户说明
- 目视检查您的工作服
- 检查有无漏洞/撕裂并检查接缝处和拉链
- 如有破损,请勿穿着



2 穿防护服

- 抖一抖防护服,使衣服更容易穿上
- 脱去不必要的繁重衣物并取出口袋中的物品
- 摘下珠宝首饰
- 坐下并脱去鞋具
- 把裤脚塞进袜子里
- 指尖向前将腿伸入到工作服中
- 把化学防护服拉到腰部



3 穿上安全鞋

- 坐下,卷起防护服的裤管
- 穿上你需要的安全鞋
- 把防护服裤管放下,盖住小腿和脚踝
- 不要把防护服裤管塞进鞋具里
- 如果需要,用胶带将化学防护服的下摆粘在脚踝上方的鞋子上
- 小心地将手臂插入袖筒
- 确保每个袖口都盖住手腕



4 戴上口罩

- 如果应用需要,使用护目镜
- 请务必遵循制造商的使用说明
- 戴上口罩,确保它舒适地贴在脸上
- 拉起头罩,确保没有间隙



5 密封防护服

- 将拉链一直拉到下巴下方
- 使用自粘胶带,首先拆下胶带背衬,然后密封防护服前部
- 确保没有褶皱或缝隙,因为这样会降低保护
- 如果应用于全喷雾和颗粒保护,请使用耐化学性胶带
- 如果需要,请使用结伴系统协助粘贴



6 戴防护手套

- 根据制造商的使用说明,使用时务必正确戴上手套
- 检查手套是否有任何缺陷和瑕疵
- 一次戴一只手套,确保手套贴合
- 若有需要,请穿戴内层手套



7 胶带/手指环

- 或者,应使用不渗透的化学胶带对外套进行胶带固定
- 当你在头顶上方作业时,手指环将有助于防止防护服移位



8 最终检查

- 穿戴者检查防护服穿戴合体舒适