

내화학 장갑의 올바른 탈착 방법

권장 방법 - 내화학 장갑을 착용하고 작업하기

- 다음의 경우에만 내화학 장갑에 의한 보호 성능이 유효합니다
 - 적절한 보호복 선택
 - 올바른 착용
 - 적합한 환경에서 사용
 - 찢김, 절단, 구멍이나 어떠한 손상도 없는 경우
- 제조업체 또는 유통 업체의 전문가에게 자문을 구하십시오
- 장갑 착용자의 인체공학적 요구 사항을 고려하십시오
- 오염된 내화학 장갑을 올바르게 폐기하십시오

착용하기



내화학 장갑 착용 전

- 항상 제조업체의 지침을 따르십시오
- 필요한 경우 속 장갑을 착용하십시오
- 장갑에 결함이나 잘못된 부분이 있는지 점검해 주십시오



손 세척 및 건조하기

- 장갑을 착용하기 전, 손을 씻고 완전히 건조하십시오



장갑 착용하기

- 고무줄 처리된 걸스매단을 걸으십시오
- 장갑을 한 번에 하나씩 당겨서 착용하고 잘 맞는지 확인하십시오



장갑 밀봉하기

- 겹쳐올린 소매단을 원래 위치로 돌려놓아 주십시오
- AlphaTec® 글로브 커넥터는 액체 화학물질 취급 시 밀봉 상태가 요구되는 경우 착용해야 합니다
- 소매 바깥쪽을 불침투성 테이프로 고정시키는 방법도 대안이 될 수 있습니다



장갑 세척하기

- 피부 오염의 위험을 줄이기 위해 장갑을 제거 하기 전에 세척하십시오
- 장갑 세척이 불가능한 경우, 장갑 탈의 시 화학 물질이 튀지 않도록 각별히 주의하십시오



손 관리하기

- 장갑을 폐기했으면 손을 깨끗이 씻고 잘 건조합니다
- 장갑을 제거 한 후 핸드크림을 적절히 바를 것을 권장합니다

제거하기



- 글로브 커넥터/테이프를 조심스럽게 제거해 주십시오
- 한쪽 손으로 다른 쪽 장갑의 손끝을 잡아당겨주십시오



- 잡고 있던 느슨해진 손가락 끝을 공 모양으로 구겨서 쥐어주십시오
- 장갑에서 손을 절반 정도만 빼내십시오



- 장갑에서 손을 절반 정도만 벗고, 장갑 안에서 소매 부분으로 반대쪽 장갑의 소매를 잡아 반대쪽 장갑을 뒤집어 당겨, 먼저 벗은 장갑이 덮힐 때까지 벗겨줍니다



- 장갑을 적절한 폐기물 통에 조심스럽게 폐기하고 피부가 장갑 외부에 닿지 않도록 하십시오