

## TOGLIERE CORRETTAMENTE GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CHIMICA

Guanti e tute di protezione chimica di Tipo 5 & 6 AlphaTec®

### Migliori pratiche - Quando si lavora con tute di protezione chimica

- Le tute di protezione chimica contribuiranno a proteggervi solo se:
  - selezionate accuratamente
  - infilate correttamente
  - usate per il giusto ambiente
  - NON sono strappate, tagliate, forate o altrimenti danneggiate
- Siate rispettosi dei colleghi che lavorano vicino a voi
- Le persone non attive nella zona pericolosa devono indossare un indumento protettivo in caso di emergenza
- Non togliere gli indumenti di protezione chimica e/o i DPI ausiliari quando si interviene in un'area pericolosa.
- Ricordate che siete responsabili della vostra sicurezza e del vostro benessere!



#### Ricorrere al sistema Buddy

Individui in coppia che si assumono la responsabilità della sicurezza reciproca e controllano che vengano indossati correttamente i dispositivi di protezione individuale (DPI)



#### 1 Prima di sfilare la tuta

- Togliere sempre più contaminazione possibile prima di entrare nell'area di lavaggio o cambio
- All'occorrenza, usare una doccia di decontaminazione
- Spostarsi nell'area di decontaminazione designata lontano dai pericoli del luogo di lavoro
- Se possibile, posizionarsi sopra un sacco di decontaminazione per lo smaltimento della tuta
- Sarebbe ideale avere qualcosa contro cui appoggiarsi per una maggiore stabilità



#### 2 Liberare la tuta da nastri e chiusure ermetiche

- Se la tuta dispone di un risvolto antivento sigillato o nastrato, fare attenzione ad aprirla e staccarla lentamente
- Evitare qualsiasi rischio di contaminazione ulteriore
- Trovare il cursore esterno della cerniera sotto il mento
- Aprire accuratamente la cerniera fino alla vita



#### 3 Togliere il cappuccio

- Afferrare il cappuccio con le due mani all'altezza delle tempie
- Tirare verso l'alto, poi all'indietro, per allontanare il cappuccio dalla testa
- Arrotolare il cappuccio verso l'esterno per ridurre al minimo ulteriori contatti con le superfici contaminate della tuta



#### 4 Togliere la tuta

- Arrotolare la tuta partendo dalle spalle
- Fare attenzione a non toccare l'interno della tuta
- Tirare il manicotto in basso sopra il guanto
- Ripetere l'operazione per l'altro braccio



#### 5 Togliere la tuta

- Arrotolare la tuta verso l'esterno dalla vita, per evitare rischi di contaminazione
- Se possibile, sedersi per finire di togliere la tuta
- Arrotolare le due gambe della tuta integrale verso il basso, lungo le proprie gambe



#### 6 Togliere le calzature

- Tenere la base di tuta e calzature
- Togliere i piedi e spostarsi in un'area non contaminata



#### 7 Togliere i guanti

- Seguire sempre le istruzioni del fabbricante per togliere i guanti.
- Afferrare l'esterno del guanto con una mano. Tirare lungo le dita. Smaltire
- Infilare la mano pulita all'interno dell'altro guanto, quindi estrarlo rigirandolo, in modo da evitare il contatto con l'esterno del guanto. Smaltire



#### 8 Smaltimento del DPI

- Smaltire tutti i DPI secondo le istruzioni del fabbricante
- Controllare che nell'area di lavoro non siano rimasti DPI contaminati