

KLEDING VOOR CHEMISCHE BESCHERMING CORRECT UITTREKKEN

AlphaTec®-pakken en -handschoenen voor chemische bescherming, type 5 en 6

Beste praktijken - Werken met uw pak voor chemische bescherming

- Pakken voor chemische bescherming hebben alleen nut als:
 - u het juiste pak kiest
 - het pak goed past
 - het gebruikt wordt voor de juiste omstandigheden
 - het NIET gescheurd, ingesneden, geperforeerd of anderszins beschadigd is
- Houd rekening met uw collega's die in de buurt werken
- Mensen die zich in de gevarenzone bevinden en niet aan het werk zijn, moeten beschermende kleding dragen voor het geval er zich een noodgeval voordoet
- Trek uw beschermende kleding en/of PBM-accessoires niet uit wanneer u aan het werk bent in een gevaarlijke omgeving
- Vergeet niet dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw veiligheid en welzijn!



Het buddysysteem gebruiken

Personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van iemand anders en die ervoor moeten zorgen dat de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op de juiste manier worden gedragen



Voordat u het pak uittrekt:

- Verwijder zo veel mogelijk besmetting voordat u de was- of omkleedruimte betreedt
- Neem indien vereist een ontsmettende douche
- Ga naar een speciale ontsmettingsruimte waar u geen gevaar loopt
- Ga indien mogelijk boven een decontaminatiezak staan waarin u het pak gaat weggooien
- Het is handig als u ergens op kunt steunen voor extra stabiliteit



Afdichting van het pak ongedaan maken

- Als het pak een ritsflap heeft die is afgedicht of met tape is vastgemaakt, maakt u deze langzaam los
- Voorkom het risico op verdere besmetting
- Pak de ritsstreker onder de kin beet
- Maak de rits voorzichtig open tot aan uw middel



De kap verwijderen

- Pak de kap met beide handen ter hoogte van uw slaap vast
- Trek de kap omhoog en naar achteren om de kap van het hoofd weg te trekken
- Rol de kap naar buiten om contact met besmette oppervlakken van het pak zo veel mogelijk te voorkomen



Het pak verwijderen

- Rol het pak omlaag over uw schouders
- Zorg ervoor dat u de buitenkant van het pak niet aanraakt
- Trek de mouw omlaag over de handschoenen uit
- Herhaal dit voor de andere arm



Het pak verwijderen

- Rol het pak naar buiten op en weg van uw middel om het risico op besmetting te voorkomen
- Ga indien mogelijk zitten om het pak uit te trekken
- Rol de pijpen van de coverall van beide benen



Schoeisel uittrekken

- Houd de onderkant van het pak en uw schoeisel vast
- Haal uw voeten uit het pak en ga naar een besmettingsvrije ruimte



Handschoenen uittrekken

- Volg altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant
- Pak de buitenkant van de handschoenen met één hand beet en trek de handschoenen van uw vingers af en gooi de handschoenen weg
- Steek uw schone hand in de andere handschoen en trek deze binnenstebuiten van uw hand, voorkom daarbij dat u de buitenkant van de handschoen aanraakt, en gooi de handschoen weg



PBM weggooien

- Gooi alle PBM weg volgens de instructies van de fabrikant
- Zorg dat er geen verontreinigde PBM op de werkplek blijven liggen