

PRANIE ŚRODKÓW OCHRONY MECHANICZNEJ DŁONI I RĄK: HyFlex®

Ochrona mechaniczna dłoni i rąk zabezpiecza pracowników przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi, takimi jak przecięcia i ścieranie. Ekspert zalecają odpowiednią dbałość i czystość rękawic i rękawów do ochrony mechanicznej w celu przedłużenia ich cyklu eksploatacji i ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusów. Ze względu na różnorodność powłok i tkanin podczas czyszczenia ŚOI do ochrony mechanicznej należy przestrzegać wytycznych producenta.

Należy przestrzegać zaleceń podanych poniżej w celu zapewnienia odpowiedniej dbałości o ŚOI HyFlex® do ochrony dłoni i rąk:

Rękawice i rękawy HyFlex® wykonane z materiałów poliamidowych (takich jak nylon)

Przykłady: 11-800, 11-840, 11-270

Rękawice i rękawy HyFlex® wykonane z włókien para-aramidowych (takich jak DuPont™ Kevlar®)

Przykłady: 11-541, 11-550, 70-11X

*Ważna uwaga: NIE STOSOWAĆ wybielaczy w przypadku modeli zawierających włókna para-aramidowe, takie jak DuPont™ Kevlar®

Rękawice i rękawy HyFlex® wykonane z wysokowydajnego polietylenu (takiego jak Dyneema® lub Spectra®)

Przykłady: 11-518, 11-724, 11-280



Stosować dostępne w handlu środki piorące (NIE STOSOWAĆ środków do czyszczenia chemicznego!)



Prać przez 10 minut w ciepłej wodzie, nie przekraczać temperatury 40°C (104°F)



Płukać w ciepłej wodzie, 40°C (104°F)



W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń powtórzyć cykl prania i płukania



Suszyć w suszarce — maksymalna temperatura 40°C (104°F)

UWAGA: podczas prania rękawic szczególnie mocno zabrudzonych lub zatłuszczonych do drugiego cyklu prania warto dodać kilka kawałków ciężkiego płótna — tarcie płótna o rękawice pomoże w poluzowaniu i usunięciu osadzonych głęboko zabrudzeń.



Stosować dostępne w handlu środki piorące (można stosować wybielacz w celu przywrócenia bieli)



Prać przez 10 minut w ciepłej wodzie, nie przekraczać temperatury 40°C (104°F)



Płukać w zimnej wodzie



W celu uzyskania najlepszych wyników stosować szybkie odwadnianie.



Suszyć w suszarce — nie przekraczać temperatury 40°C (104°F) i nie suszyć dłużej niż 10 minut

* W przypadku wszystkich modeli rękawic i rękawów ważne jest, by nie używać wody o bardzo wysokiej temperaturze, ponieważ zbyt wysoka temperatura może spowodować problemy strukturalne z ŚOI.

www.ansell.com/COVID19

Uwaga: w przypadku wielorazowych ŚOI, które nie są zadeklarowane/certyfikowane jako osłona przed wirusami, odpowiednia dezynfekcja i pranie pomagają w zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusowych. Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych, chyba że określono inaczej. Dyneema® jest znakiem towarowym firmy DSM. Używanie tego znaku towarowego jest zabronione, jeśli nie uzyskano wyraźnej zgody. DuPont™ i Kevlar® są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company, używanymi na podstawie licencji otrzymanej przez firmę Ansell Healthcare Products LLC. ©2020 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.