

JAK PRÁT PROSTŘEDKY PRO MECHANICKOU OCHRANU RUKOU A PAŽÍ: HyFlex®

Mechanická ochrana rukou a paží chrání pracovníky před nejrůznějšími průmyslovými riziky, např. proříznutím či oděrem. Odborníci doporučují dodržovat řádnou péči a čistotu mechanických rukavic a návleků na paže, aby se prodloužila jejich životnost a minimalizovalo se šíření virů. Vzhledem k rozmanitosti povrstvení a tkanin je při čištění mechanického OOP důležité dodržovat pokyny výrobce.

Při péči o OOP rukou a paží HyFlex® se řiďte kroky uvedenými níže:

HyFlex® rukavice a návleky na paže vyrobené z polyamidového materiálu (např. nylon)

Příklady: 11-800, 11-840, 11-270

HyFlex® rukavice a návleky na paže vyrobené z para-aramidových vláken (např. DuPont™ Kevlar®)

Příklady: 11-541, 11-550, 70-11X

*Důležitá poznámka: NEPOUŽÍVEJTE bělidlo u stylů obsahujících para-aramidová vlákna, jako je DuPont™ Kevlar®



Používejte běžný prací prostředek nebo saponát (NEPOUŽÍVEJTE roztoky pro chemické čištění!)



Perte po dobu 10 minut v teplé vodě, nepřekračujte teplotu 40 °C (104 °F).



Vymáchejte v teplé vodě, 40°C (104°F).



Pokud je znečištění zvláště silné, opakujte cyklus praní a máchání.



Sušte v sušičce – při teplotě do 40 °C (104 °F).

POZNÁMKA: Při praní rukavic, které jsou mimořádně znečištěné nebo zaoilované, přidejte do druhého pracovního cyklu několik kusů plátna o vyšší hmotnosti – tření plátna a rukavic pomůže uvolnit a odstranit hluboké nečistoty.

HyFlex® rukavice a návleky na paže z vysoce výkonného polyethylenu (např. Dyneema® či Spectra®)

Příklady: 11-518, 11-724, 11-280



Používejte běžný prací prostředek nebo saponát (pro obnovení bělosti lze bělit).



Perte po dobu 10 minut v teplé vodě, nepřekračujte teplotu 40 °C (104 °F).



Vymáchejte ve studené vodě



Pro dosažení nejlepších výsledků použijte vysokorychlostní odstředování.



Sušte v sušičce – nepřekračujte teplotu 40°C (104°F) a nesusušte po dobu delší než 10 minut.

*Pro všechny výše uvedené styly rukavic a návleků na paže je důležité nepoužívat vodu extrémně vysoké teploty, protože nadměrné teplo může způsobit narušení struktury OOP.

www.ansell.com/COVID19

Poznámka: U opakovaně použitelných OOP, u kterých není určeno, že chrání proti virům či nejsou certifikovány pro ochranu proti virům, lze použít pokyny pro dezinfekci a praní, aby se zabránilo šíření virové kontaminace. Ansell, ® a ™ jsou obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček kromě výslovně uvedených. Dyneema® je obchodní známka společnosti DSM. Použití této obchodní známky je přísně zakázáno, pokud není autorizováno. DuPont™ a Kevlar® jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky E.I. du Pont de Nemours and Company používány společností Ansell Healthcare Products LLC na základě licence. © 2020 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.