

КАК ПРОВОДИТЬ САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ КРАТНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

СИЗ для защиты от механических воздействий, например перчатки и нарукавники HyFlex®, позволяют предотвратить травмы в результате механических воздействий на рабочем месте, такие как порезы, проколы и истирания. Они рассчитаны на длительное использование и на несколько циклов стирки и санитарной обработки. В связи с пандемией COVID-19 особенно важно между циклами стирки проводить санитарную обработку СИЗ.

Для правильной санитарной обработки средств индивидуальной защиты от механических воздействий с неограниченной кратностью применения между циклами стирки необходимо выполнить 3 операции.

Приведенная ниже инструкция эффективна для большинства промышленных перчаток и нарукавников для защиты от механических воздействий.



Этап 1:

Снимите СИЗ, следуя рекомендациям*

После снятия положите их на чистую поверхность



Этап 2:

Тщательно нанесите изопропиловый спирт** 70-75% из аэрозольного баллона на переднюю и заднюю стороны СИЗ и оставьте его как минимум на 30 секунд на каждой стороне

Не следует использовать для обработки изопропиловый спирт с концентрацией 90 % и более, так как он слишком быстро испаряется

ВАЖНО!

Процедуру следует проводить в проветриваемом помещении, вдали от открытых источников огня или искр, поскольку спирт легко воспламеняется



Этап 3:

Просушите СИЗ не менее 10 минут перед повторным использованием

ПОМНИТЕ!

- После снятия СИЗ обязательно мойте руки с мылом в течение 20 секунд
- Перед каждым использованием проверяйте СИЗ, чтобы убедиться, что целостность не нарушена, и СИЗ подходит для предполагаемого применения

*Посетите раздел **Как правильно снимать и надевать СИЗ, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом** на странице **Обучающие материалы** нашего сайта.

** Изопропиловый спирт можно заменить этиловым. Не заменяйте его метанолом.

Средства защиты рук от механических воздействий производятся из различных материалов, и поэтому для них используются различные процессы очистки и санитарной обработки. Хотя использование повседневных средств, таких как спреи и салфетки, может показаться простым, все дезинфицирующие средства создаются на основе различных составов, поэтому трудно предсказать их взаимодействие с различными покрытиями и материалами СИЗ и определить, в достаточной ли степени они дезинфицируют СИЗ от вируса COVID-19.

Отказ от ответственности:

Работодатели должны убедиться, что работники были ознакомлены с возможными рисками работы с чистящими веществами, используемыми на рабочем месте, а также правилами утилизации СИЗ и отходов, обращение с которыми регулируется законодательно. Поскольку компания Ansell не контролирует среду, в которой хранятся или используются СИЗ, ответственность за принятие решений о повторном использовании продукции Ansell, отдельно или в сочетании с дополнительными СИЗ для данной сферы применения, лежит на пользователе.