

3 YAYGIN GÜVENLİK ENDİŞESİNİN CEVABI

Microflex® 93-850 Kullan-At Eldivenler ile

Fabrikalar, laboratuvarlar ve diğer zorlu ortamlardaki işçiler her gün kullan-at eldivenler giydiklerinde, ele oturma ve his konusunda şikayetleri olabilmektedir. Bazı şikayetler kaçınılmaz olsa da diğer bazı belirtiler yaralanmaya yol açabilecek daha ciddi bir sorunun erken bir göstergesi olabilir.

3 yaygın şikayet, her birinin ne anlama geldiği ve yaralanmaları önlemek için doğru eldivenlerin nasıl seçilmesi gerektiği ile ilgili takip edilecek yol bilgileri aşağıda yer almaktadır.

ŞİKAYET	NE ANLAMA GELİYOR	NASIL ÖNLENEBİLİR	MICROFLEX 93-850 NASIL YARDIMCI OLABİLİR
"Eldivenlerim bazı sıvılarla temas ettikten sonra parçalanıyor."	İşçiler temas halinde oldukları özel temizlik solüsyonlarına, dezenfektanlara, yağlara ve diğer kimyasal karışımlara karşı daha iyi koruma sağlayan eldivenlere ihtiyaç duyarlar.	Halen satın almakta olduğunuz eldivenlerin bozunma ve geçirim verilerini talep edin. Bu verileri, sizin kullandığınız kimyasallara maruz kaldıklarında dayanıklılıklarını ve fiziksel özelliklerini daha uzun süreler boyunca muhafaza eden eldivenleri seçmek için kullanın.	Yeni Microflex 93-850 eldivenler, çok geniş bir yelpazedeki kimyasallarla gerçekleştirilen kimyasal geçirgenlik testlerinde diğer kullan-at eldivenlerin performansının ötesine geçmiştir – ve iki kat daha fazla kimyasal sıçraması koruması sağlamaktadır. ¹
"Eldivenlerim kolayca kopuyor."	İşçiler, zorlayıcı ortamlarda tehlikeli maddelere maruz kalma riskinden daha iyi korunmak için daha sağlam bir eldivene ihtiyaç duyarlar.	Daha yüksek çekme dayanımı ve kopma kuvveti değerlerine sahip daha ağır eldivenler arayın.	Microflex 93-850 eldivenlerin Çekme Dayanımı >26 MPa ve Kopma Kuvveti >12 N olup bu özellikler daha yüksek dayanıklılık sağlamaktadır.
"Bazen eldivenlerimde kusurlar olduğunu görüyorum ve bu beni endişelendiriyor."	İğne deliği kusurları; kimyasalların, atıkların ve diğer tehlikeli maddelerin eldiven bariyerinden sızmasına neden olabilir. Bu kusurlar, işçileri cilt tahrişinden ciddi sağlık risklerine kadar çok çeşitli tehlikelere maruz bırakmaktadır. Daha iyi korunmak için işçilerin daha düşük AQL değerine sahip eldivenlere ihtiyacı bulunmaktadır.	Satış temsilcinizden Kabul Edilebilir Kalite Seviyeleri (AQL) 0,65 veya daha düşük olan eldivenler isteyin. Bu, eldivenin daha yüksek standartlara uygun şekilde üretildiğinin ve test edildiğinin, kusur taşıyan ve koruma sağlayamayan bir eldiven olması riskinin daha düşük olduğunun bir göstergesidir.	Yeni Microflex 93-850 eldivenler, bariyer korumada en üstün eldivenlerdir. 0,40 gibi düşük bir AQL değerini elde eden ilk kullan-at eldivenlerdir. Bu, AQL değeri 1,5 olan standart kullan-at eldivenlere kıyasla parti başına %73 daha az kusur içerdikleri anlamına gelmektedir. ²

- **2 kat daha fazla** kimyasal sıçraması koruması¹
- **En yüksek bariyer** kalitesi ve tutarlılığı² (düşük 0,40 AQL)



Numune talep etmek için: www.ansell.com/microflex93850

¹ Benzer ağırlıktaki kullan-at nitril eldivenlerin performansına kıyasla, EN 374 ve ASTM F739 kimyasal geçirgenliği test verilerine dayanmaktadır. Kimyasal geçirgenlik test verilerini incelemek için www.ansell.com/Microflex93-850chemtest adresini ziyaret ediniz. ² Microflex 93-850 0,40 AQL, diğer bilinen endüstriyel ve tıbbi amaçlı kullan-at eldivenlerin AQL'sinden daha düşüktür.

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2017 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.