



BioClean™ BCAG
Ochranné brýle
sterilizovatelné v
autoklávu

Autoklávovatelné brýle Clearview s opticky korektním zorníkem s ochranou proti poškrábání.

- **Zvýšené pohodlí:** Autoklávovatelné brýle BioClean™ Clearview BCAG jsou navrženy s nešpinivou čelenkou bez latexu a měkkým rámem z termoplastické pryže, který je ideální pro použití přes brýle.
- **Snížení rizika kontaminace:** Brýle BioClean™ Clearview jsou vybaveny horními větracími otvory s nepřímým spodním ventilačním systémem, který minimalizuje riziko kontaminace při vstupu do kontrolovaného prostředí.
- **Vylepšené funkce:** Tyto autoklávovatelné brýle mají tvrzený polykarbonátový opticky korektní zorník s ochranou proti poškrábání a zamlžování po dobu až 25 cyklů bez degradace, což uživatelům zajišťuje jasné vidění.
- **Zvýšená odolnost:** Jsou také testovány na odolnost vůči 40 cyklům autoklávování po dobu 30 minut při teplotě 121 °C/250 °F.



Key Features and Benefits

- **Rám z termoplastické pryže:** Pro lepší přizpůsobení a pohodlí uživatele.
- **Systém nepřímého větrání:** Snížení rizika kontaminace
- **Odolná polykarbonátová čočka:** Zabráňuje poškrábání, zajišťuje jasné vidění

Průmyslová odvětví

- Kontrolovaná a kritická prostředí
- Práce v laboratoři a výzkum
- Produkce a výroba

Doporučeno pro

- Výroba zdravotnických přístrojů
- Biotechnologie – mísicí operace
- Manipulace s aktivním vybavením

- a nástroji na údržbu materiálu
- Slučování organických a ostatních materiálů
- Příprava farmaceutických produktů
- Čištění a příprava čistého prostoru
- Výroba nutričních přípravků
- Výroba polovodičů
- Montáž bílé techniky



BioClean™ BCAG

Ochranné brýle sterilizovatelné v autoklávu

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Materiál	Termoplastická guma, Polykarbonát, Polypropylen, Silikon
Barva	Bílá
Kontrolní standardy	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
Standardy	Číslo CE, EN 166:2001, Kategorie II, UKCA
Přehled balení	Brýle (BCAG): Jeden kus v uzavřeném PE sáčku ; 12 sáčků ve vnitřní krabici; pět krabic v kartonu (60 kusů) Náhradní čočky (BCAG-SL): Jeden kus v uzavřeném PE sáčku; 10 sáčků ve vnitřní krabici; 10 krabic v kartonu (100 kusů) Náhradní řemínek (BCAG-SS)*: 25 kusů v uzavřeném PE sáčku; dva sáčky ve vnitřní krabici; 10 krabic v kartonu (500 kusů) *Pouze řemínek, bez nastavovacího háčku a spony na řemínek.
Země původu	Tchaj-wan
Metoda sterilizace	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes
Čisté prostory - třída	ISO třída 4
Životnost při uskladnění	Pět (5) let od data výroby.
Standardní číselný rámec	EN 166 – Evropská norma o ochraně očí
Optická třída	1
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření; skladujte na suchém místě a uchovávejte v původním obalu. Chraňte před zdroji ozónu. Pokud jsou výrobky správně skladovány, jak je uvedeno, neztrácejí své vlastnosti ani výrazně nemění své vlastnosti. Může-li být funkce oděvu nepříznivě ovlivněna jejich stárnutím či skladováním, je na obalu uvedeno datum uplynutí životnosti.
Hmotnost	103 g

PHYSICAL PROPERTIES

Celkové rozměry	Tloušťka čočky (±0,3 mm): 3,1 mm Šířka můstku (±0,5 mm): 70 mm Výška můstku (±0,5 mm): 26 mm Celková šířka (od pantu k pantu) (±3 mm): 190 mm Celková výška (±3 mm): 85 mm
-----------------	--

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

	VELIKOST	Autoklávovatelné ochranné brýle	Replacement Lens	Replacement Strap
BCAG	OBJEDNACÍ Č.	BCAG	BCAG-SL	BCAG-SS



BioClean™ BCAG

Ochranné brýle sterilizovatelné v autoklávu

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	Ansell	Ansell
Brand	BioClean™	BioClean™
Standard Number	EN 166 – Evropská norma o ochraně očí	Evropská norma pro osobní ochranu očí
Field of Use	BT	Střední energetický dopad při extrémních teplotách
Conformity Mark	CE	Shoda s evropskými normami
Field of Use	UKCA	Shoda s britskou normou

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Manufacturers Identification's Mark	BioClean™	BioClean™
Optical Class	1	Vysoká optická kvalita
Mechanical Strength	BT	Střední energetický dopad při extrémních teplotách
Field of Use	N	Odolnost proti zamlžování
Field of Use	O	Originální okulary
Original Or Replacement Ocular	▽	Náhradní okulary

Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



F: +603 8310 6699

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

F: +44 1638 668890

Ansell, ® a [™] jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejích poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

