

## Weinig pluizende antistatische overschoenen, bieden extra bescherming met een stevige, elastische pasvorm

- **Minder risico op besmetting:** BioClean-D™ Overlaarzen BDOB zijn gemaakt van lichtgewicht CleanTough™ materiaal dat weinig pluist en het risico op besmetting in de cleanroomomgeving verlaagt.
- **Geoptimaliseerde pasvorm:** De elastische opening van deze beschermende overschoenen zorgt voor een goede pasvorm, voor betrouwbare persoonlijke bescherming die stevig op zijn plaats blijft zitten.
- **Verbeterde functies:** Uitgerust met gemakkelijke treksluitingen en een antislipzool zorgen deze overschoenen voor een stevige, verstelbare grip en helpen ze mogelijke verwondingen op de werkplek te voorkomen.
- **OPGELET:** Neem contact op met de Ansell-klantendienst voor specifieke permeatietijden en aanbevelingen voor chemotherapiemedicijnen.



### Key Features and Benefits

- **Lichtgewicht CleanTough™ stof die weinig pluist:** minder risico op vervuiling
- **Elastische opening:** Een stevige pasvorm, voor een betere persoonlijke bescherming
- **Striksluitingen en antislipzool:** veilige pasvorm en veilig gebruik

### Sectoren

- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie
- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen





# BioClean-D™ Overboots BDOB

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiaal</b>              | CleanTough™                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Certificaten</b>           | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Normen</b>                 | ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Categorie III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009 |
| <b>Overzicht verpakkingen</b> | 30 stuks per verzegelde PE-binnenzak; één binnenzak per verzegelde PE-buitenzak; vijf buitenzakken per gevoerd karton (150 stuks)                                                                                                                                                  |
| <b>Land van oorsprong</b>     | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cleanroom-klasse</b>       | ISO-klasse 4                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Houdbaarheidstermijn</b>   | Five (5) years from date of manufacture.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constructie</b>            | Bound seams with single needle stitching                                                                                                                                                                                                                                           |

### RESULTAAT TEST VOOR DEELTJESVERLIES

| TEST                                     | RESULTAAT                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Deeltjesverlies (trommeltest van Helmke) | <0,5Qm (telling/cm <sup>2</sup> ) <260 |

### RESULTATEN ASTM F739-12-TESTMETHODE

| GENEESMIDDEL               | Gemiddelde doorbraaktijd, minuten<br>Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPLATINE                 | >240                                                                                                                                                               |
| CARMUSTINE                 | <6                                                                                                                                                                 |
| CYCLOFOSFAMIDE             | 217 (275,162,215)                                                                                                                                                  |
| DOXORUBICINE HYDROCHLORIDE | >240                                                                                                                                                               |
| 5-FLUORO-URACIL            | >240                                                                                                                                                               |
| METHOTREXAAT               | >240                                                                                                                                                               |
| ETOPOSIDE                  | >240                                                                                                                                                               |
| PACLITAXEL                 | <10                                                                                                                                                                |
| THIOTEPA                   | 30 (28,30,33)                                                                                                                                                      |

Resultaten verkregen onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden door een extern erkend laboratorium.

### MAATTABEL

Universal



# BioClean-D™ Overboots BDOB

## RESULTATEN MATERIAALPRESTATIETEST

| TEST                                                                 | RESULTAAT              | PRESTATIEKLASSE |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Schuurweerstand                                                      | 10 to 100 cycles       | 1               |
| Weerstand tegen buigen en scheuren                                   | 5,000 to 15,000 cycles | 3               |
| Perforatieweerstand                                                  | 8 N                    | 1               |
| Trapezoidale scheursterkte in de dwarsrichting                       | CD 29.3 N              | 2               |
| Trapezoidale scheursterkte in de lengterichting                      | MD 55.5 N              | 3               |
| Treksterkte in dwarsrichting                                         | CD 48 N                | 1               |
| Treksterkte in de lengterichting                                     | MD 97 N                | 2               |
| Vloeistofafstotend - 30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>              | 96.3%                  | 3               |
| Vloeistofafstotend - 10% NaOH                                        | 97.6%                  | 3               |
| Vloeistofafstotend - O-xyleen                                        | 95.7%                  | 2               |
| Vloeistofafstotend - Butaan-1-ol                                     | 96.6%                  | 3               |
| Vloeistofpenetratie - 30% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>             | 0%                     | 3               |
| Vloeistofpenetratie - 10% NaOH                                       | 0%                     | 3               |
| Vloeistofpenetratie - O-xyleen                                       | 0%                     | 3               |
| Vloeistofpenetratie - Butaan-1-ol                                    | 0%                     | 3               |
| Naadsterkte <sup>2</sup>                                             | 70 N                   | 2               |
| Halveringstijd van elektrostatische ladingen, t <sub>50</sub> (sec.) | 0.07                   | GESLAAGD        |

1. Seam not destroyed

## BESTELINFORMATIE

|      | MAAT        | Universeel |
|------|-------------|------------|
| BDOB | NABESTELNR. | BDOB       |

## Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

### Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

## Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Raadpleeg het productvalidatiepakket of neem contact op met de klantenservice van Ansell voor specifieke gegevens over het gebruik van kleding als bescherming tegen cytotoxische geneesmiddelen. Kleding voor bescherming tegen dergelijke geneesmiddelen moeten specifiek geselecteerd worden voor het soort chemicaliën dat wordt gebruikt.

