

Salopetă cu glugă - sterilă

Salopeta BioClean-D cu glugă este un costum de unică folosință cu fermoar frontal cu clapetă de protecție cu glugă, spate, manșete și glezne elastice și bucle de deget mare pentru a asigura o ținută sigură. Materialul antistatic ușor cu scămoșare redusă CleanTough asigură confort și protecție față de o gamă de substanțe chimice.

Luați legătura cu Serviciul pentru clienți Ansell pentru timpii de permeație și recomandări pentru medicamentul chimioterapeutic specific.

Key Features and Benefits

- Antistatică, ușoară, cu scămoșare redusă
- Material CleanTough
- Bucle de deget mare pentru prindere sigură
- Fermoar cu învelitoare etanșabilă
- Glugă, spate, manșete, și glezne elastice

Industrii

- Medii controlate și critice
- Producție
- Fabricarea produselor farmaceutice
- Producție biotehnologică
- Fabricarea dispozitivelor medicale





Salopetă sterilă BioClean-D cu glugă S- BDCHT

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	CleanTough™
Standarde de audit	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Standarde	ASTM F739, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 14325, ISO 11137-1:2006, Categoria III, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009
Prezentarea ambalajelor	O bucată la punga interioară de PE sigilată; o pungă interioară la punga exterioară de PE sigilată; 20 pungi exterioare la cutia de carton căptușită (20 de bucăți). Vă rugăm să rețineți: măsurile XXX-L, XXXX-L, 5XL, 6XL și 7XL 15 bucăți la cutia de carton. Măsurile XXXX-L, 5XL, 6XL și 7XL, funcție de cantitatea minimă pentru comandă și termen.
Țara de origine	China
Metoda de sterilizare	Iradiație cu raze GAMA (25 kGy)
Doză minimă de sterilizare	25kGy
Nivel de asigurare a sterilității	10 ⁻⁶
Termenul de valabilitate	Three (3) years from date of manufacture.
Construcții	Bound seams with single needle stitching
Caracteristici	*NOTE: BioClean CleanTough material is static dissipative and, with a charge half decay time of 0.07 sec, and so are ideal for use in a static-safe environment.

REZULTATUL TESTULUI DE DESCUAMARE A PARTICULELOR

TEST	REZULTAT
Descuamarea particulelor (testul cu tambur Helmke)	≥ 0,5μm (numărări/min) <2000

REZULTATELE METODEI DE TESTARE ASTM F739-12

MEDICAMENT	Timp mediu de pătrundere (MBT), minute Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 μg/cm ² /min
CISPLATIN	>240
CARMUSTIN	<6
CICLOFOSFAMIDĂ	217 (275,162,215)
CLORHIDRAT DE DOXORUBICINĂ	>240
5-FLUORURACIL	>240
METOTREXAT	>240
ETOPOSID	>240
PACLITAXEL	<10
TIOTEPA	30 (28,30,33)

Rezultate obținute în condiții controlate de laborator, de către laboratorul de testare externă acreditat.

DIAGRAMA DE MĂRIMI

S-BDCHT-XS; Măsura: XS, Bust: 76-84 cm (30"-33"), Înălțime: 158-164 cm (5'2"-5'4")
S-BDCHT-S; Măsura: S, Bust: 84-92 cm (33"-36"), Înălțime: 164-170 cm (5'4"-5'6")
S-BDCHT-M; Măsura: M, Bust: 92-100 cm (36"-39"), Înălțime: 170-176 cm (5'6"-5'9")
S-BDCHT-L; Măsura: L, Bust: 100-108 cm (39"-42"), Înălțime: 176-182 cm (5'9"-6'0")
S-BDCHT-XL; Măsura: XL, Bust: 108-116 cm (42"-45"), Înălțime: 182-188 cm (6'0"-6'2")
S-BDCHT-XXL; Măsura: XXL, Bust: 116-124 cm (45"-48"), Înălțime: 188-194 cm (6'2"-6'4")
S-BDCHT-XXXL; Măsura: XXXL, Bust: 124-132 cm (48"-51"), Înălțime: 194-200 cm (6'4"-6'6")
S-BDCHT-XXXXL; Măsura: XXXXL, Bust: 132-140 cm (51"-54"), Înălțime: 200-206 cm (6'6"-6'8")
S-BDCHT-5XL; Măsura: 5XL, Bust: 140-148 cm (54"-57"), Înălțime: 206-212 cm (6'8"-6'10")





Salopetă sterilă BioClean-D cu glugă S- BDCHT

REZULTATELE TESTĂRII PERFORMANTELOR MATERIALULUI

TEST	REZULTAT	CLASA DE PERFORMANȚĂ
Rezistență la abraziune	10 to 100 cycles	1
Flex Rezistență la fisurare	5,000 to 15,000 cycles	3
Rezistența la perforare	8 N	1
Direcția transversală a rezistenței la rupere trapezoidală (CD)	CD 29.3 N	2
Direcția mașinii de determinare a rezistenței la rupere trapezoidală (MD)	MD 55.5 N	3
Direcția transversală a rezistenței la tracțiune (CD)	CD 48 N	1
Direcția mașinii de determinare a rezistenței la tracțiune (MD)	MD 97 N	2
Impermeabilitate față de lichide – 30 % H ₂ SO ₄	96.3%	3
Impermeabilitate față de lichide – 10 % NaOH	97.6%	3
Impermeabilitate față de lichide – o-xilen	95.7%	2
Impermeabilitate față de lichide – butan-1-ol	96.6%	3
Penetrarea de către lichide – 30 % H ₂ SO ₄	0%	3
Penetrarea de către lichide – 10 % NaOH	0%	3
Penetrarea de către lichide – o-xilen	0%	3
Penetrarea de către lichide – butan-1-ol	0%	3
Scurgere spre interior de aerosoli de particule fine ¹	Pass	Nu e cazul
Rezistența la penetrare prin pulverizare (Test de pulverizare) ¹	Pass	Nu e cazul
Rezistența cusăturii ²	70 N	2
Durata de înjumătățire a încărcării electrostatice, t ₅₀ (secunde)	0.07	ADMIS

1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.
2. Seam not destroyed

INFORMAȚII PENTRU COMENZI

	DIMENSIUNE	Salopetă sterilă cu glugă BioClean-D	Salopetă sterilă cu glugă BioClean-D
S-BDCHT	COMANDĂ REPETATĂ NR.	S-BDCHT-XS, S-BDCHT-S, S- BDCHT-M, S-BDCHT-L, S- BDCHT-XL, S-BDCHT-XXL	S-BDCHT-XXXL, S-BDCHT-XXXXL, S-BDCHT-5XL, S-BDCHT-6XL, S- BDCHT-7XL

Standarde de performanță și
conformare cu reglementările



Pentru informații suplimentare vizitați-ne la www.ansell.eu, sau sunați-ne la

Europa, Orientul Mijlociu și Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America de Nord

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

America Latină și Caraibe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890



Ansell, ® și ™ sunt mărci comerciale deținute de Ansell Limited sau de una dintre companiile sale afiliate. Brevetate în SUA și brevete în curs de aprobare în SUA și în alte țări: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Toate drepturile rezervate.

Nici acest document și nici o altă afirmație făcută în el de către, sau în numele Ansell nu trebuie interpretată ca garanție a vandabilității sau că vreun produs Ansell este potrivit pentru un anumit scop. Ansell nu-și asumă responsabilitatea pentru potrivirea sau adecvarea vreunei selecții de mănuși a unui utilizator final pentru o aplicație specifică.

Consultați pachetul de validare a produsului, sau contactați serviciul pentru clienți Ansell pentru datele specifice privind utilizarea îmbrăcămintei cu medicamente citotoxice. Îmbrăcămintea utilizată pentru protecția față de aceste medicamente trebuie selectată în mod specific pentru tipul de substanțe chimice utilizate.



