



BioClean-C™ hylsor
BCSC

Icke-sterila hylsskydd för renrum, för skydd mot kemoterapeutiska läkemedel

- **Optimerat skydd:** BioClean™ kemoterapiskyddande ärmöverdrag är speciellt utvecklade för att skydda mot en rad kemoterapiläkemedel, med ultraljudssvetsade sömmar och skyddstejp, för ökad säkerhet
- **Garanterad renhet:** Dessa kemoterapiskyddande plagg är tillverkade av CleanTough™-material som är både lätt och luddfritt
- **Säkerställt barriärskydd:** BioClean-C™ kemoterapiskyddande ärmöverdrag har testats enligt ASTM F739-12 permeationsstandards
- **Maximerad praktisk användning:** Dessa sterila ärmöverdrag i en storlek passar alla och är utformade för snabb och enkel påklädning
- **Säker passform:** En integrerad tumögla håller ärmen på plats och förhindrar att armen eller handleden exponeras.



Key Features and Benefits

- **Ultraljudsbondad söm:** För ärmöverdrag som ger en säker passform
- **Lätt CleanTough™-tyg med låg luddbildning:** komfort och hållbarhet
- **ASTM F739-12 överensstämmelse:** Säkerställt permeationsskydd

Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Produktion och tillverkning
- Laboratorier och forskning





BioClean-C™ hylsor BCSC

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

Material	Laminat av polyeten/nonwoven-polypropen
Revisionsstandarder	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D
Standarder	ASTM F739, CE 0598, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13935-2, EN ISO 14325, Partial Body Protection Only, Kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009, UKCA
Förpackningsöversikt	30 pieces per sealed inner PE bag; 1 inner bags per sealed outer PE bag; 6 outer bags per lined carton (180 pieces)
Renrumsklass	Klass 10/ISO 4
Lagringstid	5 years
Egenskaper	Låg partikelbildning

PARTIKELSPRIDNING, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT
Partikelspridning (provning med Helmke-trumma)	$\geq 0,5$ Qm (antal/min) < 1 700

RESULTAT FRÅN PROVNINGSMETOD ENLIGT ASTM F739-12

LÄKEMEDEL	Genomsnittlig genombrottsstid (MBT), minuter Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm ² /min
CISPLATIN	>480
KARMUSTIN	>480
CYKLOFOSFAMID	>480
DOXORUBICINHYDROKLORID	>480
5-FLUOROURACIL	>480
METOTREXAT	>480
ETOPOSID	>480
PAKLITAXEL	>480
TIOTEPA	>456

Resultat uppnådda under kontrollerade laboratorieförhållanden av ett ackrediterat externt provningslaboratorium. *För Bioclean D och Bioclean 2000 avser resultaten för kemisk permeation endast tygets prestanda som referens. Sömmar och förslutningar kan ha kortare genombrottsstider. Vi rekommenderar att plagg med förseglade sömmar, t.ex. Bioclean-C, bärs över overallen för extra skydd mot hantering av kemoterapiläkemedel.

STORLEKSTABELL

BCSC, storlek: en storlek



BioClean-C™ hylsor BCSC

MATERIALFUNKTION, PROVNINGSRESULTAT

PROVNING	RESULTAT	FUNKTIONSKLASS	PERFORMANCE STANDARD
Nötningsmotstånd	>10 cycles	1	EN 12947-2
Punkteringsmotstånd	>5 N	1	ISO 13996
Rivhållfasthet, trapetsmetod, tvärriktning (CD)	EN ISO 9073-4	1	EN ISO 9073-4
Rivhållfasthet, trapetsmetod, maskinriktning (MD)	>10 N	1	EN ISO 9073-4
Draghållfasthet, tvärriktning (CD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Draghållfasthet, maskinriktning (MD)	>30 N	1	EN ISO 13934-1
Avvisande för vätskor – 30 % H ₂ O	>90%	3	ISO 6530
Avvisande för vätskor – 10 % NaOH	>90%	3	ISO 6530
Avvisande för vätskor – o-xylen	>80%	2	ISO 6530
Avvisande för vätskor – butan-1-ol	>90%	3	ISO 6530
Penetration av vätskor – 30 % H ₂ O	<1%	3	ISO 6530
Penetration av vätskor – 10 % NaOH	<1%	3	ISO 6530
Penetration av vätskor – o-xylen	<1%	3	ISO 6530
Penetration av vätskor – butan-1-ol	<1%	3	ISO 6530
Sömstyrka ¹	>50 N	2	ISO 13935-2

För mer information, besök www.ansell.com eller ring oss på

Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asien och Stillahavsområdet

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinamerika och Karibien

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

T: +52 442 248 1544/248 3133

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Standarder för prestanda och regelefterlevnad

CE 0598



UK
CA

Ansell, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansell Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansell eller å Ansell's vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansell-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansell ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansell's kundtjänst för att få specifika uppgifter om användning av skyddsplagg med cytotoxiska läkemedel. Plagg som används för skydd mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för de aktuella kemikalierna.

Ansell