

## Längre skyddsöverskor, för ett mer komplett personligt skydd

- **Extra skydd:** Med en längd på 500 mm är BioClean-D™ Overboots BDOB-L längre än standardalternativet, vilket ger bäraren ett mer omfattande personligt skydd
- **Minskade risker för kontaminering:** Dessa skyddsskor är också tillverkade av CleanTough™-material med låg luddbildning, vilket minimerar risken för kontaminering när man går in i renrumsmiljön
- **Optimerad passform:** Med knytband upptill och vid fotleden är de lätta att bära och erbjuder en säker, justerbar passform
- **Förbättrade funktioner:** Den halkskyddade sulan ger extra säkerhet och förhindrar potentiella skador på arbetsplatsen



### Key Features and Benefits

- **Längre längd (500 mm):** För större skyddstäckning
- **Lättviktsmaterial med låg luddbildning:** lägre risk för kontaminering
- **Knytband och halkskyddad sula:** Säker passform och säker användning

### Branscher

- Kontrollerade och kritiska miljöer
- Produktion och tillverkning
- Läkemedelstillverkning
- Bioteknisk tillverkning
- Tillverkning av medicinteknisk utrustning
- Laboratorier och forskning





# BioClean-D™ överkängor BDOB-L

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material             | CleanTough™                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Revisionsstandarder  | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D                                                                                                                                                                                                      |
| Standarder           | ASTM F739, Partial Body Protection Only, CE 0598, EN ISO 13688:2013, EN 1149-5:2008, EN 1149-5:2018, EN 13934-1, EN 13935-2, EN 530, EN 6530, EN 7854, EN 863, EN 9073-4, EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN ISO 14325, Kategori III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN 13034:2005 + A1:2009 |
| Förpackningsöversikt | 30 st. per förseglad PE-innerpåse, en innerpåse per förseglad PE-ytterpåse, fem ytterpåsar per fodrad kartong (150 st.)                                                                                                                                                           |
| Ursprungsland        | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Renrumsklass         | Klass 10/ISO 4                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lagringstid          | Five (5) years from date of manufacture.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konstruktion         | Bound seams with single needle stitching                                                                                                                                                                                                                                          |
| Egenskaper           | BioC CleTo mat is sta diss an w a char hal dec tim of 07 sec an so ar ide for use in a stat saf envi                                                                                                                                                                              |

### PARTIKELSPRIDNING, PROVNINGSRESULTAT

| PROVNING                                       | RESULTAT                     |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Partikelspridning (provning med Helmke-trumma) | ≥ 0,5 Qm (antal/min) < 2 000 |

### RESULTAT FRÅN PROVNINGSMETOD ENLIGT ASTM F739-12

| LÄKEMEDEL              | Genomsnittlig genombrottsstid (MBT), minuter<br>Breakthrough of the test chemical is deemed to have occurred when the permeation rate has reached 0.1 Qg/cm <sup>2</sup> /min |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CISPLATIN              | >240                                                                                                                                                                          |
| KARMUSTIN              | <6                                                                                                                                                                            |
| CYKLOFOSFAMID          | 217 (275,162,215)                                                                                                                                                             |
| DOXORUBICINHYDROKLORID | >240                                                                                                                                                                          |
| 5-FLUOROURACIL         | >240                                                                                                                                                                          |
| METOTREXAT             | >240                                                                                                                                                                          |
| ETOPOSID               | >240                                                                                                                                                                          |
| PAKLITAXEL             | <10                                                                                                                                                                           |
| TIOTEPA                | 30 (28,30,33)                                                                                                                                                                 |

Resultat uppnådda under kontrollerade laboratorieförhållanden av ett ackrediterat externt provningslaboratorium.

### STORLEKSTABELL

Universell



# BioClean-D™ överkängor BDOB-L

## MATERIALFUNKTION, PROVNINGSRESULTAT

| PROVNING                                                         | RESULTAT               | FUNKTIONSKLASS |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Nötningsmotstånd                                                 | 10 to 100 cycles       | 1              |
| Motstånd mot skada vid böjning                                   | 5,000 to 15,000 cycles | 3              |
| Punkteringsmotstånd                                              | 8 N                    | 1              |
| Rivhållfasthet, trapetsmetod, tvärriktning (CD)                  | CD 29.3 N              | 2              |
| Rivhållfasthet, trapetsmetod, maskinriktning (MD)                | MD 55.5 N              | 3              |
| Draghållfasthet, tvärriktning (CD)                               | CD 48 N                | 1              |
| Draghållfasthet, maskinriktning (MD)                             | MD 97 N                | 2              |
| Avvisande för vätskor – 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>      | 96.3%                  | 3              |
| Avvisande för vätskor – 10 % NaOH                                | 97.6%                  | 3              |
| Avvisande för vätskor – o-xylen                                  | 95.7%                  | 2              |
| Avvisande för vätskor – butan-1-ol                               | 96.6%                  | 3              |
| Penetration av vätskor – 30 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>     | 0%                     | 3              |
| Penetration av vätskor – 10 % NaOH                               | 0%                     | 3              |
| Penetration av vätskor – o-xylen                                 | 0%                     | 3              |
| Penetration av vätskor – butan-1-ol                              | 0%                     | 3              |
| Inläckage av aerosoler med fina partiklar <sup>1</sup>           | Pass                   | Ej relevant    |
| Motstånd mot penetration av spray (sprayprovning) <sup>1</sup>   | Pass                   |                |
| Sömstyrka <sup>2</sup>                                           | 70 N                   | 2              |
| Elektrostatisk urladdning, halveringstid, t <sub>50</sub> (sek.) | 0.07                   | GODKÄND        |

1. 1. All interfaces with additional PPE were taped during testing, as required by the standards.

2. Seam not destroyed

## BESTÄLLNINGSPERIOD

| STORLEK | Universe |
|---------|----------|
| BDOB-L  | BDOB-L   |

## För mer information, besök [www.ansell.com](http://www.ansell.com) eller ring oss på

### Europa, Mellanöstern och Afrika

Ansells Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

### Asien och Stillahavsområdet

Ansells Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### Nordamerika

Ansells Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1 800 363 8340

### Latinamerika och Karibien

Ansells Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544/248 3133

### Australien

Ansells Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### UK

Ansells Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

## Standarder för prestanda och regelefterlevnad



CE 0598



EN 1149-5



TYPE PB [6] TYPE PB [6]

Ansells, ® och ™ är varumärken som ägs av Ansells Limited eller något av dess dotterbolag. Patenterad i USA, patent sökt i USA och andra länder:  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansells Limited. Med ensamrätt.

Denna trycksak eller något påstående som gjorts här av Ansells eller å Ansells vägnar ska inte ses som en garanti för att någon Ansells-produkt är säljbar eller lämplig för något särskilt ändamål. Ansells ansvarar inte för lämpligheten eller användbarheten av en slutanvändares val av handskar för en viss applikation.

Se produktvalideringspaketet eller kontakta Ansells kundtjänst för att få specifika uppgifter om användning av skyddsplagg med cytotoxiska läkemedel. Plagg som används för skydd mot sådana läkemedel måste väljas specifikt för de aktuella kemikalierna.

