



แว่นนิรภัยสามารถฆ่าเชื้อ
ด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้
BioClean™ Clearview
BCAH

แว่นนิรภัยชนิดสามารถฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้

แว่นนิรภัยสามารถฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้
สำหรับห้องปลอดเชื้อ BioClean Clearview ผลิตจาก
ยางซิลิโคนนุ่มพิเศษที่มีน้ำหนักเบาเพื่อให้ความ
สบายแก่ผู้สวมใส่ และช่วยให้ใช้งานได้นาน มีระบบ
ระบายอากาศทางอ้อมเพื่อลดความเสี่ยงที่สิ่งปนเปื้อน
จะเข้าสู่สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม และมาพร้อม
เลนส์โพลีคาร์บอเนตแข็งกันรอยแบบไม่มีค่าสายตา
และสามารถสวมทับแว่นตาได้

Key Features and Benefits

ระบบระบายอากาศทางอ้อม กรอบแว่นนุ่มพิเศษ
สายรัดศีรษะไม่มีขุยและปราศจากยางธรรมชาติ
เลนส์โพลีคาร์บอเนตแข็ง กันรอย และไม่มีค่าสายตา
ผ่านการทดสอบว่าทนต่อการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดัน
สูง 30 นาทีที่อุณหภูมิ 121°C/250°F ได้ >40 รอบ
ผ่านการทดสอบว่าทนต่อการอบรังสีแกมมา 12 รอบ



อุตสาหกรรม

- สภาพแวดล้อมที่ควบคุมและสำคัญ
- ห้องปฏิบัติการและวิจัย
- การผลิตและการผลิต

แนะนำสำหรับ

- การผลิตอุปกรณ์การแพทย์
- งานผสมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
- การจัดการวัสดุทำปฏิกิริยา การบำรุงรักษา
อุปกรณ์และเครื่องมือ
- การสังเคราะห์สารอินทรีย์และวัสดุ
- การเตรียมเภสัชภัณฑ์
- การทำความสะอาดและจัดเตรียมห้องปลอด
เชื้อ
- การผลิตทางเภสัชโภชนศาสตร์
- การผลิตสารกึ่งตัวนำ
- การประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า



แวนนิรภัยสามารถฆ่าเชื้อ ด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้ BioClean™ Clearview BCAH

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT INFORMATION

วัสดุ	โพลีคาร์บอเนต, ยางซิลิโคน, โพลีโพรไพลีน
สี	สีขาว
มาตรฐานการตรวจสอบ	Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	แวนนิรภัย (BCAH): หนึ่งชั้นต่อถุง PE ปิดผนึก (ต้องแกะออกจากห่อก่อนฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง) 12 ถุงต่อกล่องชั้นใน ห้า กล่องต่อลังบรรจุ (60 ชั้น) เลนส์สำรอง (BCAH-SL): หนึ่งชั้นต่อถุง PE ปิดผนึก 10 ถุงต่อกล่องชั้นใน 10 กล่องต่อลังบรรจุ (100 ชั้น) สายสำรอง (BCAH-SS): 25 ชั้นต่อถุง PE ปิดผนึก สองถุงต่อกล่องชั้นใน 10 กล่องต่อลังบรรจุ (500 ชั้น)
ประเทศต้นทาง	มาเลเซีย
วิธีการฆ่าเชื้อ	Supplied non-sterile. To be autoclaved at 121°C/250°F for 30 minutes.
คลาสของห้องปลอดเชื้อ	ISO คลาส 4 และ EU GMP เกรด A
อายุการเก็บรักษา	ห้าปี (5) นับจากวันที่ผลิต
จำนวนกรอบมาตรฐาน	EN166 - มาตรฐานยุโรปเกี่ยวกับเครื่องป้องกันดวงตา
คลาสออปติคัล	1
คำแนะนำในการจัดเก็บ	เก็บในที่แห้งและเย็นน้อยกว่า 40 องศาเซลเซียสจากแสงแดดโดยตรงและแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์
น้ำหนัก	106 กรัม

PHYSICAL PROPERTIES

ขนาดโดยรวม	น้ำหนักรวม (± 2 กรัม): 106g ความหนาเลนส์ (± 0.3 มม.): 1 มม. ความกว้างสะพานแว่น (± 0.5 มม.): 50 มม. ความสูง สะพานแว่น (± 0.5 มม.): 20 มม. ความกว้างโดยรวม (สลักแว่นถึงสลักแว่น)(± 3 มม.): 180 มม. ความสูงโดยรวม (± 3 มม.): 92 มม.
------------	--

ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อ

	ขนาด	แวนนิรภัยชนิดสามารถฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแรงดันสูง ได้
BCAH	หมายเลขสั่งซื้อซ้ำ	BCAH



แว่นนิรภัยสามารถฆ่าเชื้อ
ด้วยไอน้ำแรงดันสูงได้
**BioClean™ Clearview
BCAH**

EXPLANATION OF FRAME MARKINGS

Required Markings	Markings On Frame	Meaning
Standard Number	EN166 - มาตรฐานยุโรปเกี่ยวกับเครื่องป้องกัน ดวงตา	
Field of Use	BT	
Conformity Mark	CE	

EXPLANATION OF OCULAR MARKINGS

Required Markings	Markings On Ocular	Meaning
Optical Class	1	

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1-800-363-8340

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® และ ™ คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐฯ: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

