

## КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ ОДЕЖДУ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

### Кombineзоны AlphaTec® 3-го и 4-го типа для защиты от химических воздействий


#### Работа в комбинезоне для химической защиты. Практические рекомендации

- Комбинезоны для химической защиты смогут защитить вас только при условии, если они:
  - Правильно подобраны
  - Хорошо сидят
  - Используются в соответствующей среде
  - Не порваны, не имеют порезов, проколов или иных повреждений
- Будьте внимательны по отношению к коллегам, работающим в непосредственной близости.
- В чрезвычайной ситуации люди в опасной зоне должны носить защитную одежду.
- Во время работы в опасной зоне не разрешается снимать химическую защитную одежду и (или) вспомогательные средства индивидуальной защиты (СИЗ).
- Помните, что только ВЫ несете ответственность за свою безопасность и благополучие!



#### Использование системы взаимопомощи

Лица, работающие в паре, несут ответственность за безопасность друг друга и за обеспечение правильного ношения средств индивидуальной защиты (СИЗ).



1.

#### Перед надеванием комбинезона

- Обязательно соблюдайте инструкции производителя по эксплуатации.
- Для переобедания используйте специально отведенную незагрязненную зону.
- Проверьте размер и уровень защиты комбинезона.
- Аккуратно вскройте упаковку, не используя ножи или острые предметы.
- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
- Осмотрите свой комбинезон.
- Проверьте отсутствие дефектов (отверстий и разрывов), осмотрите швы и застежки-молнии.
- При наличии повреждений не надевайте комбинезон.



2.

#### Надевание комбинезона


- Встряхните комбинезон, чтобы его было легче надевать.
- Снимите ненужные объемные предметы одежды и выньте все предметы из карманов.
- Снимите ювелирные украшения.
- Присядьте и снимите обувь.
- Заправьте штанины в носки.
- Вытяните носки стоп и аккуратно поместите ноги в штанины комбинезона.
- Подтяните комбинезон до уровня талии.
- Проденьте руки в рукава и наполовину застегните застежку-молнию.



3.

#### Надевание защитной обуви

- Сидя закатайте штанины комбинезона.
- Наденьте рекомендуемую защитную обувь.
- Расправьте штанины комбинезона, закрыв щиколотки.
- Не заправляйте штанины комбинезона в защитную обувь.
- Если необходимо, прикрепите край костюма химически стойкой клейкой лентой к обуви над лодыжками.
- Прикрепление штанин ниже лодыжек может затруднить ваши движения.



4.

Двойная застёжка-молния делает костюм непроницаемым для жидкостей.

#### Застегивание костюма с помощью застёжек-молний

- Сначала застегните внутреннюю красную застежку-молнию.
- Закройте клапан внутренней застёжки-молнии.
- Полностью застегните наружную застежку-молнию.
- При необходимости попросите вашего помощника помочь вам полностью застегнуть застёжки-молнии.
- Если необходимо обеспечить полную защиту от мелких брызг и частиц, герметизируйте костюм с помощью клейкой ленты, стойкой к химикатам.



5.

#### Надевание респиратора

- Всегда соблюдайте инструкцию по эксплуатации, составленную производителем изделия.
- Натяните капюшон, убедитесь в отсутствии зазоров.
- Убедитесь, что респиратор удобно облегает лицо.
- Если необходимо обеспечить полную защиту от мелких брызг и частиц, герметизируйте костюм с помощью клейкой ленты, стойкой к химикатам.
- Попросите вашего помощника помочь вам герметизировать костюм с помощью клейкой ленты.



6.

#### Надевание защитных перчаток

- Всегда надевайте защитные перчатки, подходящие для выполнения конкретной производственной задачи, руководствуясь инструкцией по применению, составленной производителем.
- Внимательно осмотрите перчатки на предмет любых дефектов или изъянов.
- Оттяните вверх нижнюю часть рукава комбинезона, оголив бесшовную вязанную манжету. На бесшовную вязанную манжету натяните краю перчатки.
- Наденьте вторую перчатку таким же способом и убедитесь, что обе перчатки хорошо облегают руки.
- Натяните на перчатку часть оттянутого ранее вверх рукава.
- При необходимости наденьте еще одну пару перчаток под основные перчатки для дополнительной защиты.



7.

#### Использование соединительного кольца AlphaTec® Glove Connector / герметизация клейкой лентой

- Используйте соединительное кольцо AlphaTec® Glove Connector, чтобы герметично прикрепить перчатку к рукаву.
- В качестве альтернативы, наружная часть рукава заклеивается химически стойкой клейкой лентой.



8.

#### Окончательная проверка

- Одетый в комбинезон сотрудник и его помощник должны убедиться в том, что в комбинезоне комфортно и он не стесняет движений.